

Návod k použití

1. Akumulátor

4. Indikátor

7. Háček

2. Červená část

5. Tlačítko indikátoru

8. Kroužek

3. Tlačítko

6. Vypínač

Model	DML802												
LED	BL1860												
Akumulátor	BL1415	BL1415N	BL1430	BL1440	BL1450	BL1460	BL1815	BL1815N	BL1820	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860
Napětí	14,4 V						18 V						
Doba použití hodin	4	5	9	14	16	18	6	7	10	13	18	23	27
Rozměry (bez akumulátoru) mm	D	256		272			256		272				
	Š	79		79			79		79				
	V	99		99			115		116				
Hmotnost kg	0,63		0,82			0,68		0,93					

Symboly:

Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam.



Čtěte pozorně návod k použití



Pouze pro použití uvnitř místnosti



Pouze pro země EU

Nevyhazujte elektrická zařízení spolu s domovním odpadem!



Podle Nařízení Evropské rady 2002/96/EC o likvidaci elektrických a elektronických zařízení, 2006/66/EC o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a jejich provádění v souladu s národními zákony, elektrická zařízení a baterie musí být poté, co doslouží, shromažďována samostatně a vrácena k ekologické recyklaci.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ:

Při práci s elektrickými nástroji je nutné v zájmu snížení nebezpečí výskytu požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na (1) nabíječce, (2) baterii a (3) výrobku využívajícím baterii.
2. Používejte výhradně nabíječky doporučené výrobcem. Použití jiné nabíječky, které není vhodná pro nabíjení daného typu akumulátoru, může způsobit nebezpečí vzniku požáru.
3. Používejte pouze akumulátory, jejichž napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku svítilny.
4. Pro nabíjení nepoužívejte benzinové generátory.
5. Po skončení nabíjení nebo před jakoukoli údržbou odpojte nabíječku ze zásuvky.
6. Svítilna ani akumulátor nejsou vodotěsné. Nenechávejte je ve vlhkém prostředí. Nevystavujte je sněhu a dešti. Zařízení nečistěte vodu, ale vždy jen suchým hadrem.
7. Nedotýkejte se vnitřních částí svítilny.
8. Ve výjimečných případech může dojít k vytečení kapaliny z akumulátorů. Vyhněte se styku s touto kapalinou. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte zasažené místo vodou. V případě zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina může způsobit podráždění nebo popálení.
9. Akumulátor nezkratujte:
 - (1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem.
 - (2) Akumulátor neskladujte v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince, apod.
 - (3) Nevystavuje akumulátor vodě a dešti. Zkrat baterie může způsobit velký průtok proudu, přehřívání, možné popáleniny a poruchu.
10. Pokud dojde k zasažení očí elektrolytem, vypláchněte je proudem čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít k vážnému poškození zraku.
11. Chraňte akumulátor před možností pádu, nárazu apod.
12. Nesnažte se otevřít akumulátor ani v případě, že je evidentně na konci své životnosti. Při neopatrné manipulaci může dojít k výbuchu nebo způsobení požáru.

POZOR

1. Pokud nebudete lampu používat, vždy ji vypněte a vyjměte z ní akumulátor.
2. Neskladujte svítilnu ani akumulátor na místech, kde může teplota překročit 50 C (122 F).
3. Chraňte svítilnu před možností pádu, nárazu apod.
4. Nevystavujte oči na delší dobu světlu ze svítilny. Může dojít k poškození zraku.
5. Nezakrývejte svítilnu látkou, kartonem apod. Může dojít k požáru.
6. Nikdy nezkoušejte rozmontovat svítilnu, akumulátor nebo nabíječku. Jejich opravy je možné provádět pouze v autorizovaných servisech Makita. Nesprávné složení může způsobit požár.
7. Používejte pouze akumulátory, jejichž napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku svítilny. Používání jiného akumulátoru může způsobit poškození svítilny nebo hrozí riziko požáru.
8. Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přerušete okamžitě provoz. V opačném případě existuje riziko přehřívání, popálení nebo dokonce výbuchu
9. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor.
10. V případě potíží je třeba situaci konzultovat s nejbližším prodejcem nebo zastoupením značky Makita. Veškeré opravy je možné provádět pouze v autorizovaných servisech Makita

Postupujte podle těchto instrukcí

Tipy na prodloužení životnosti akumulátoru

1. Nenechávejte akumulátor úplně vybit. V případě, že dojde k citelnému snížení výkonu stroje ukončete práci a akumulátor nabijte.
2. Nikdy nenabíjejte plně nabití akumulátor.
3. Nabíjejte akumulátor při teplotách 10°C – 40°C. Před zahájením nabíjení nechejte akumulátor zchladnout.
4. Akumulátor je třeba dobít minimálně jednou za šest měsíců a to i v případě, že nebyl používán.

Nabíjení

Akumulátor nabíjejte v nabíječce Makita.

Instalace a vyjmutí akumulátoru (Obr. 1)

- Před instalací nebo vyjmutí akumulátoru vždy vypněte svítilnu.
- Při vyjmutí akumulátoru ze svítilny je třeba pořádně držet svítilnu i akumulátor. Případný pád akumulátoru nebo svítilny může vést k jejich poškození.
- Pro vyjmutí akumulátoru ze svítilny posuňte tlačítko na čele akumulátoru.
- Pro instalaci akumulátoru do svítilny, přisuňte akumulátor k patici svítilny a pomalu zasuňte. Vždy se ujistěte, že dojde k zacvaknutí akumulátoru ve správné pozici. Pokud na tlačítko na čele akumulátoru uvidíte červenou část, akumulátor není dostatečně zasunut a je třeba instalaci zopakovat. V opačném případě riskujete nebezpečí rozpojení a pádu akumulátoru.
- Při instalaci akumulátoru nikdy nepoužívejte velkou sílu. Zasunutí akumulátoru by mělo probíhat jednoduše bez nutnosti vyvinout větší sílu.

Indikátor stavu nabití akumulátoru

Tuto funkci umožňují pouze akumulátory s označením B na konci. (Obr.2)

Zmáčkněte tlačítko indikátoru a počet rozsvíceným indikačních světel Vám potvrdí aktuální stav nabití akumulátoru.

Indikační světla			Zbývající kapacita
svítí	nesvítí	bliká	
svítí 4 světla			75 - 100%
svítí 3 světla			50 - 75%
svítí 2 světla			25 - 50%
svítí 1 světlo			0 - 25%
svítí 1 světlo napůl			nabíjte akumulátor
jiná podoba světel			akumulátor je nefunkční

Poznámka :

Okolní podmínky, hlavně teplota, mohou ovlivnit výsledek zobrazeného stavu kapacity.

Rozsvícení svítilny (Obr. 3)

POZOR

- Nikdy se nedívejte do svítící svítilny.
- Pro rozsvícení stlačte vypínač, pro zhasnutí stiskněte stejný vypínač znovu.

Systém ochrany akumulátoru

- **Systém ochrany akumulátoru automaticky vypne svítilnu v okamžiku, kdy dojde k přílišnému vybití akumulátoru. Pokud dojde během práce k výraznému snížení světla svítilny, jedná se o zapnutí ochrany akumulátoru. V tomto případě doporučuje vyjmout akumulátor a nechat ho nabít.**

Nastavení úhlu svítilny (Obr. 4)

Úhel svítilny je možné změnit ve 12 různých polohách.

Instalace popruhu (Obr. 5,6)

Proveďte popruh kroužky na svítilně tak, jak je vidět na obrázku.

ÚDRŽBA

POZOR :

V případě potíží je třeba situaci konzultovat s nejbližším prodejcem nebo zastoupením značky Makita. Veškeré opravy je možné provádět pouze v autorizovaných servisech Makita.

POZOR :

Při údržbě nikdy nepoužívejte benzín, líh nebo alkohol. Tyto látky mohou způsobit poškození stroje.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte výhradně výrobcem doporučené doplňky a příslušenství.