


# Model No. JV101D CORDLESS JIG SAW



**Model No. JV101D CORDLESS JIG SAW**

Obj. č.	Obj. č.	Popis	Možn ost zá měny	Množ ství	Nový/ Starý	Poznámka 1	Poznámka 2
001	632G55-5	SWITCH UNIT		1		vyp	
C10	654086-2	RECEPTACLE		2			
002	454742-2	LOCK OFF BUTTON		1			
003	644813-5	TERMINAL		1		terminal	
005	629213-0	DC MOTOR		1		motor	
007	233151-6	vinutá pružina		1		vinut	
008	216008-6	kulička 4		1		kuli	
009	961011-9	zajišťovací kroužek		1		zaji	
010	272267-2	LEVER 19		1	*		
010-1	271485-9	LEVER 19	<	1			
011	183E13-7	HOUSING SET		1		obal komplet	
C10	263002-9	vymezovací čep 4		2			
011		INC. 40					
019	152600-3	ložisková deska		1		lo	
020	344683-9	092020		1		deska	
021	344614-8	závaží		1		z	
022	256254-9	čep 3 4322-4		1			
023	153260-4	excentr		1		excentr	
024	213038-8	o-kroužek		1		o-krou	
025	313082-6	uložení táhla 4322/4323/4324		1		ulo	
026	213038-8	o-kroužek		1		o-krou	
027	344613-0	táhlo 4322/23/24		1		t	
028	232183-0	092028		1		pru	
029	922107-1	imbus M4x8		1		imbus M4x8	
030	323748-0	085035		1		bezpe	
031	416476-5	085004		1		kryt	
032	313140-8	úchyt pilky 4326-29		1			
033	313086-8	vodítka táhla 4324		1		vod	
034	423307-1	085011		1		t	
035	344686-3	092035		1		092035	
036	266177-3	šroub M 3x10		2			
037	257683-9	pouzdro		1		pouzdro 4329 JV101D M4301	
038	961002-0	segrovka S-6s		1		segrovka S-6s	
039	416703-0	092038		1		t	
040	183E13-7	HOUSING SET		1		obal komplet	
C10	263002-9	vymezovací čep 4		2			
040		INC. 11					
042	158392-2	rolnička 4329		1		rolni	
043	256117-9	čep kladky 4324		1			
044	343540-8	matice		1		matice	
045	317796-9	základna		1		z	
046	345441-6	kryt základny		1		kluzn	
047	912107-9	COUNTERSUNK HEAD SCREW M4 X8		4			
048	344685-5	092045		1	*	upnut	
048-1	344685-5	092045	O	1		upnut	
049	922128-3	šroub imbus = old 266178-1		1			
050	266326-2	šroub 4x18=new265995-6		9			

051	266351-3	šroub 4x35=old266053-1		1			
052	852E10-1	JV101D NAME PLATE		1	*		
052-1	852E09-6	JV101D NAME PLATE	<	1			
A01	A-85628	pilky č.B-10 = old 792538-6		1		pilov	
A02	783201-2	klíč inbus 3		1			
A03	192732-4	kruhové pravítko		1		kruhov	
C10	165217-3	GUIDE RULE		1			
C20	323802-0	GUIDE PIN		1			
C30	271601-3	stavěcí šroub 20		1		stav	
C40	922107-1	imbus M4x8		1		imbus M4x8	
A04	***DC10SA	DC10SA BATTERY CHARGER		1	*		
A04		COMPO-PARTS			*		
A04	***DC10WC	DC10WC BATTERY CHARGER		1	*		
A04-1	***DC10SB	DC10SB BATTERY CHARGER	<	1			
A04-1		COMPO-PARTS					
A04-1	***DC10WD	DC10WD BATTERY CHARGER	<	1			
A05	197406-2	BATTERY BL1041B SET		2	*		
A05	197394-3	BATTERY BL1020B SET		2	*		
A05-1	197406-2	BATTERY BL1041B SET	O	2			
A05-1	197396-9	BATTERY BL1021B SET	<	2	*		
A05-2	197396-9	BATTERY BL1021B SET	O	2			
A06	456128-6	BATTERY COVER		1			
A07	821691-2	PLASTIC CARRYING CASE		1			
C10	162315-4	LATCH		2			
F02	199140-0	GUIDE RAIL 1000 SET		1			
F03	192557-6	ANTI-SPLITTING DEVICE		1		plastov	
F04	199141-8	GUIDE RAIL 1500 SET		1			
F05	194368-5	vodící lišta 1400mm=old192516-0		1			
F06	194925-9	GUIDE RAIL 1900 SET		1			
F11	198968-3	BATTERY BL1016 SET		1	*		
F12	198969-1	BATTERY BL1016 SET (2PIECES)		1	*		
F13-1	198970-6	BATTERY BL1021B SET (2PIECES)	O	1	*		
F14-1	199002-2	BATTERY BL1041B SET (2PIECES)	O	1	*		
F15	194367-7	vodící lišta SP6000 3000mm		1			
F16	194416-0	SHEET 10000 SET		1			
F17	194417-8	RUBBER SHEET 10000 SET		1			
F18	194418-6	POSITION SHEET 1400 SET		1			
F19	194910-2	POSITION SHEET 1900 SET		1			
F20	198704-7	GUIDE RAIL ADAPTER SET		1			

Prosím uveďte objednáč. číslo dílu v objednávce

Datum tisku 30. 10. 2024