ČERVA 01020008 CRANE WELDER

EN 420, EN 407
EN 388, EN 12477

(GB) PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS, TYPE B

Description: Five fingers protective gloves for welders made from soft cow leather without lining. Size 10. Each pair is marked by logo of manufacturer, article number, manufacturing date and pictograms of protection in accordance of EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 and EN12477+A1:2005

Use: Gloves are designed for welding works and protection against mechanical risks in dry conditions. The gloves are recommended for welding processes which require higher dexterity, for example a TIG welding.

Features and marking:

read the user instruction | ČERVA manufacturer identification | CE EC conformity marking | mechanical hazards icon | heat hazards icon

2121 – protection levels EN388:03

Abrasion resistance:	2	**01020008 CRANE WELDER -** article
Cut resistance:	1	size
Tear resistance:	2	production date(month/year)
Puncture resistance:	1	
dexterity	4	

21xx2x – protection leves EN407:04

Flammability	class 2
Contact heat	class 1
Convective heat	class X
Radiant heat	class X
Small splashes of molten metal	class 2
Large quantities of molten metal	class X

EN12477+A1:05 TYP B - standard number, year of issue and type of welders gloves

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves should not be used if there is a risk of entanglement with moving machinery parts. Protective properties relate only to the palm of the glove. Always use the correct size and before each use, check the condition of the gloves. Never use worn through, hardened or otherwise damaged gloves. In susceptible individuals, skin irritation may occur - in this case do not use the gloves any more. At present, there is no standardised test method for detecting the UV penetration through the gloves' materials used. Nevertheless, the current methods to manufacture protective welding gloves do normally not allow the UV penetration. As well, arc welding settings up do not allow a welder protection in case of a direct contact with all low voltage parts, the gloves do not provide protection against electric shock caused by faulty equipment or work under electric voltage. If the gloves are wet, soiled or soaked with sweat, the electric resistance is reduced and the risk may increase.

Transport and storage: Gloves should be transported in the original packaging or in a plastic bag. Gloves should be stored in a cool, dry environment away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com from 1.4.2019.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(AL) DOREZA MBROJTESE, LLOJI B

Përshkrimi: Dorezat janë të prodhuara prej lëkure cilësore të lëmuar dhe të ashpër. Janë pa astar. Ofrohen në madhësinë numër 10. Çdo palë doreza është e pajisur me logon e prodhuesit, numrin e modelit, vitin e prodhimit dhe piktogramim dallues të prodhuesit në përputhje me normën evropiane EN 420:2003+A1:2009 dhe EN388:2003 dhe EN12477+A1:2005.

Përdorimi: Dorezat janë të destinuara për mbrojtjen e dorës ndaj rrezqeve të dëmtimeve mekanike dhe për përdorim gjatë procesit të zakonshëm saldimit në një mjedis të thatë. Dorezat janë të rekomanduara për procese që kërkojnë aftësi kapjeje më të lartë, si për shembull gjatë saldimit me TIG.

Karakteristikat dhe kodifikimi:

Piktogrami i informacionit | ČERVA identifikimi i prodhuesit | simboli i përputhshmëritë | piktogrami i rrezigjeve Mekanike | piktogrami i nxehtësisë dhe zjarrit

2121 - Shkallët e mbrojtjes EN388: 2003

Rezistenca ndaj abrazionit :	2	**01020008 CRANE WELDER -** lloji i dorezave
Rezistenca ndaj prejes:	1	
Rezistenca ndaj çarjes:	2	madhësia
Rezistenca ndaj shpimit:	1	data e prodhimit (muaj / vit)
Shkalla e aftësisë së kapjes	4	

21xx2x - Shkallët e Mbrojtjes EN407: 2004

Rezistenca ndaj zjarrit	shkalla 2
Rezistenca ndaj nxehësisë së transmetuar me kontakt	shkalla 1
Rezistenca ndaj nxehësisë së transmetuar me konveksion	shkalla X
Rezistenca ndaj nxehësisë së transmetuar me rrezatim	shkalla X
Rezistenca ndaj spërkatjeve të vogla të metalit	shkalla 2
Rezistenca ndaj spërkatjeve të mëdha të metalit	shkalla X

EN12477+A1: 05 LLOJI B - Numri i standardit, viti i prodhimit dhe lloji i dorezave për saldatorë

Udhëzime për mirëmbajtjen dhe përdorimin e dorezave mbrojtëse: Dorezat ruajini nga ekspozimi i panevojshëm ndaj nxehtësisë së rrezatuar. Dorezat nuk duhet të ekspozohen ndaj tretësve organik dhe avujve të tyre, ndaj lubrifikantëve, yndyrnave, vajrave minerale dhe ujit. Pas përdorimit, dorezat patrojini me furçë për të larguar papastërtitë e mëdha dhe pastaj vendosini të shtrira në një ambjent me temperaturën e dhomës. Dorezat nuk mund të lahen dhe as të pastrohen kimikisht.

Kujdes: Dorezat nuk duhet të përdoren nëse ekziston rreziku i kapjes së tyre nga pjesët e lëvizëshme të makinerive. Karakteristikat mbrojtëse të dorezave i referohen vetëm pjesës së pëllëmbës së saj. Përdorni gjithmonë doreza me madhësi të përshtatshme dhe para çdo përdorimi, kontrolloni gjendjen e tyre. Asnjëherë mos përdorni doreza të konsumuara, të ngurtësuara ose të dëmtuara në ndonjë formë tjetër. Tek njerëzit me lëkurë të ndjeshme nuk përjashtohet mundësia e acarimit të lëkurës së tyre - në këtë rast, dorezat mos i përdorni. Aktualisht nuk ekzistojnë metoda të standardizuara të provave për përcaktimin e depërtimit të rrezatimit UV në materialet e dorezave, megjithatë metodat e përdorura aktualisht për ndërtimin e doreza mbrojtëse për saldatorë, në përgjithësi, e paradalojnë depërtimin e rrezeve UV. Nëse dorezat janë të destinuara për tu përdorur gjatë saldimit me hark elektrik, ato nuk ofrojnë mbrojtje ndaj goditjes elektrike të shkaktuar nga pajisje e dëmtuara apo gjatë punës nën tension elektrik. Nëse dorezat janë të lagura, të ndotura, ose të përshkuara nga djersa, rezistenca elektrike e tyre është e reduktuar dhe rreziku i goditjes elektrike mund të rritet.

Transporti dhe magazinimi: Dorezat transportojini në paketimin origjinal ose në qese plastike. Dorezat duhet të ruhen në një vend të thatë dhe të freskët, larg rrezeve direkte të Diellit. Në qoftë se respektohen kushtet e përshtatshme të magazinimit, afati maksimal i qëndrimit në magazinë është 5 vjet që nga data e prodhimit.

Certifikata e tipit EC është lëshuar nga personi i notifikuar nr. 2369 Vipo a.s.(sh.a.), Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Republika e Sllovakisë. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com pas datës 1 prill 2019.

Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Çeke

(AZ) QORUYUCU QAYNAQÇI ƏLCƏKLƏRİ, TYPE B

Təsvir: Beş barmaqlı və tam astarlı qoruyucu qaynaqçı əlcəkləri. Hər cüt üzərində EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 və EN12477+A1:2005 Avropa Standartına uyğun ticarət markası, məhsulun kodu, istehsal tarixi və qoruyucu piktogramları işarələnmişdir.

İstifadəsi: Bu əlcəklər quru mühitdə qaynaq işlərində mexanik risklərə qarşı qoruyucudur. Əlcəklər daha yüksək çeviklik tələb edən qaynaq prosesləri üçün tövsiyə olunur, məsələn TIG qaynağı.

Texniki Xüsusiyyətləri və İşarələri:

İstifadə Bələdçisi Oxunmalı | ČERVA Marka | Uyğunluq İşarəsi | Mekanik Risk Piktoqramı | Termal Risk Piktoqramı

2121 – Qoruma Səviyyəsi EN388:03

Eroziyaya qec uğraması:	2	**01020008 CRANE WELDER –** Mahsul
Kəsilməyə Müqavimət:	1	Ölçü
Cırılma Müqavimət:	2	İstehsal Tarixi
Deşilmə Müqavimət:	1	
Xüsusiyyətləri	4	

21xx2x – Qoruma Səviyyəsi EN407:04

Alov Müqavimət	class 2
Toxunma Dərəcəsi	class 1
İstiliyin Çatdırılması	class X
İstiliyin Yayımı	class X
Kiçik Metal Sıçramalar	class 2
Böyük Metal Sıçramalar	class X

EN12477+A1:05 TYP B - Avropa Standart Normaları

Bəxım və Ambarlanma: Əlcəklər istidən qoruyun, maye və buharın toxunmasına manyə olun. Yağ və su ilə toxunmasından qoruyur. Əlcəyin üzərindəki çirki otaq temperaturunda bir fırça ilə əlcəkdən təmizləyin. Əlcək yuyulmaz.

Xəbərdarlıq: İş mühitinizdə əlcəklərin taxılma riski olan yük mexanizmləri çalışırsa bu əlcəkləri istifadə etməyin. Göstərilən qorunma səviyyələri yalnız əlcəyin ovuc içi üçün şnanmişdir. Əlinizə uyğun olan əlcəyi ölçüsünü seçin və hər istifadədən əvvəl əlcəyi mütləq yoxlayın. İstifadə edilmiş və ya zədə görmüş əlcəyi qatıyan istifadə edilməməlidir. Bu əlcək həssas dərilərdə allergik reaksyalara səbəb ola bilər, bu hallarda əlcək istifadə edilməməlidir. Yaş və çirkli əlcəklər elektrik riski daima daha çoxdur.

Daşınma və Ambarlanma: Əlcəklərinizi öz qablaşdırmada və ya plastik bir qutuda quru və günəş işığından uzaq bir yerdə mühafizə edin. Məhsulun qeyinilmə müddəti uyğun şərtlərdə 5 ildir.

Sertifikatın 2369 nömrəli təstiqlənmiş quruluşu və VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia tərəfindən yaradılmışdır. Uyğunluq bəyannaməsini 1 aprel 2019-cı il tarixindən etibarən www.cerva.com internet saytından əldə edə bilərsiniz.

Mahsul Satıcı: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çexiya Respublikası

(BG) ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ ЗА ЗАВАРЧИЦИ, ВИД B

Описание: Ръкавици с пет пръста за заварчици изработени от естествена телешка кожа без подплата. Размер 10. Всеки чифт е маркиран с логото на производителя, артикул номер, дата на производство и пиктограми за защитни свойства, според с EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 и EN12477+A1:2005.

Употреба: Ръкавиците са разработени за защита при заварчъни дейности и защита срещу механични рискове в суха среда. Ръкавиците се препоръчват за заваряване процеси, които изискват по-висока сръчност, например TIG заваряване.

Характеристики и маркировка:

прочетете Инструкцията за употреба | ČERVA Идентификация на производителя | CE маркировка за съответствие с ЕС | Икона за механична защита | Нагорещени частици

2121 – нива на защита според EN388:03

Устойчивост на претриване:	2	**01020008 CRANE WELDER –** име на артикула
Устойчивост на срязване:	1	
Устойчивост на разкъсване:	2	размер
Устойчивост на перфорация	1	дата на производство (месец/година)
Чувствителност	4	

21xx2x – ниво на защита ЕN407:04

Устойчивост на запалване	клас 2
Устойчивост на допир до горещи повърхности	клас 1
Устойчивост на конвекционна топлина	клас X
Устойчивост на лъчиста топлина	клас X
Устойчивост на малки пръски разтопен метал	клас 2
Устойчивост на големи пръски разтопен метал	клас X

EN12477:A1+:05 ВИД, Стандарт номер, дата на издаване, и вид ръкавици за заварчици

Инструкция за поддръжка и използване на предпазните ръкавици: Пазете ръкавиците от лъчиста топлина или въздействието на органични вещества и техните пръски, лубриканти, мазнини и минерални масла. След употреба почистете с четка и оставете свободно да изсъхнат при стайна температура. Ръкавиците не могат да се перат или чистят химически

Внимание: Ръкавиците не трябва да се използват там, където съществува опасност от захващането им от движещи се части на машини. Предпазните свойства се отнасят само за дланта. Винаги използвайте ръкавици с правилен размер и преди всяко използване проверете тяхното състояние. Никога не използвайте втвърдени или по друг начин повредени ръкавици. Ръкавиците могат да предизвикат дразнене на кожата или алергична реакция при хора с чувствителна кожа, в такъв случай не използвайте ръкавиците повече. Към настоящия момент няма установен метод за тестване, за откриване на UV лъчи проникващи през материала използван за производството на ръкавиците. Въпреки това, чрез настоящия метод на производителя на защитните ръкавици за заварчици, стандартно не пропускат проникване на UV лъчи. Както при електродъгово заваряване, не се предоставя защита на заварчика при директен контакт с частици с ниско напрежение. Ръкавиците не предоставят защита от ел. удар, причинен от повредено оборудване или работа над високо напрежение. Ако ръкавиците са мокри, замърсени или подпизвани, електро устойчивостта е намалена и рискът е увеличен.

Транспорт и складиране: Транспортирайте ръкавиците в оригиналната опаковка или полиетиленов чувал. Съхранявайте в сухо, хладно помещение, далеч от пряка слънчева светлина. Срокът на складиране е 5 години от датата на производство, ако бъдат съхранявани при подходящи условия.

ЕС сертификат за изследване на типа е издаден от Нотифициран орган № 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Заявлението за съответствие след 1.4.2019 се намира на www.cerva.com.

Производител: Cerva Group a.s. Prumyslova 483, 252 61 Jenec, Чешка Република

(CZ) OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE, TYP B

Popis: Rukavice jsou vyrobeny z kvalitní měkké lícové a štípané usně. Jsou bez podšívky. Dodávány jsou ve velikosti 10. Jednotlivé páry jsou dále označeny logem dodavatele, typovým číslem, rokem výroby a piktogramy ochranného určení v souladu s EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 a EN12477+A1:2005.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro běžné svářečské práce v suchém prostředí. Rukavice jsou doporučovány pro postupy, kde je vyžadována vyšší úchopová schopnost, jako například svařování TIG.

Vlastnosti a značení:

piktogram identifikace shody | ČERVA identifikace výrobce | značka piktogram mechanická rizika | piktogram teplo a oheň

2121 – Stupně ochrany EN388:2003

Stupeň ochrany proti oděru:	2	**01020008 CRANE WELDER -** typ rukavice
Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí:	1	
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:	2	velikost
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	1	datum výroby (měsíc/rok)
Úchopová schopnost třídu	4	

21xx2x – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření	třída 2
Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída 1
Odolnost proti konvekčnímu teplu	třída X
Odolnost proti sálavému teplu	třída X
Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída 2
Odolnost proti velkým rozstřikům kovu	třída X

EN12477+A1:05 TYP B - číslo normy, rok vydání a typ rukavice pro svářeče

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. V současnosti neexistují žádné normalizované zkušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálů rukavic, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obyčejně průniku UV záření zabrání. Pokud jsou rukavice určeny pro svařování elektrickým obloukem, neposkytují ochranu proti úrazu elektrickým proudem způsobeném vadným zařízením nebo prací pod napětím. Pokud jsou rukavice mokré, špinavé nebo nasáklé potem, je elektrický odpor snížen a riziko se může zvýšit.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. Prohlášení o shodě je po 1.4.2019 uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč

(DE) SCHWEISSER-SCHUTZHANDSCHUH, TYP B

Beschreibung: Fünf Finger Schutzhandschuhe für Schweißer aus weichem Rindsleder, ohne Futter. Größe 10. Jedes Paar wird von logo des Herstellers, Artikelnummer, Herstellungsdatum und Piktogramme Schutzart nach der EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 und EN12477 + A1: 2005

Benutzen: Handschuhe sind für Schweissarbeiten und Schutz gegen mechanische Risiken in trockenen Bedingungen. Die Handschuhe werden für Schweißprozesse empfohlen, die höhere Geschicklichkeit erfordern, zum Beispiel ein WIG-Schweißen.

Merkmale und Markierung:

Lesen Sie Benutzer Anweisung | ČERVA den Hersteller | CE EG-Konformitäts Kennzeichnung | mechanischen Gefahren icon | Wärme Gefahren icon

2121 – Schutzstufen EN388: 03

Abriebfestigkeit:	2	**01020008 CRANE WELDER** – Artikel
Schnittfestigkeit:	1	Größe
Reißfestigkeit:	2	Herstellungsdatum (Monat / Jahr)
Durchstichfestigkeit:	1	
Geschicklichkeit	4	

21xx2x – Schutz leves EN407: 04

Brandklasse:	2
Kontakt Wärmeklasse:	1
Konvektive Wärmeklasse:	X
Strahlungswärme Klasse:	X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Klasse	2
Große Mengen von geschmolzenem Metall Klasse	X

EN12477+A1:05 TYP B - Norm-Nummer, Jahr der Ausgabe und der Art der Schweißer-Handschuhe

Wartung und Nutzung der Schutzhandschuhe: Handschuhe schützen vor Strahlungswärme, nicht gegenüber organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfe, Schmierstoffe, Fette, Mineralöle und Wasser aus. Entfernen Sie groben Schmutz mit einem Pinsel und lassen Handschuhe frei trocknen bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch. Handschuhe nicht in der Waschmaschine gewaschen werden oder chemisch gereinigt werden.

Achtung: Schutzhandschuhe sollten nicht verwendet werden, wenn es eine Gefahr des Verfangens in beweglichen Maschinenteilen werden. Schutzeigenschaften beziehen sich nur auf die Handfläche des Handschuhs. Verwenden Sie immer die richtige Größe und vor jedem Gebrauch, überprüfen Sie den Zustand der Schutzhandschuhe. Nie abgenutzt verwenden, gehärtet oder anderweitig beschädigt Handschuhe. Bei empfindlichen Personen kann Hautreizungen auftreten - in diesem Fall nicht die Handschuhe nicht mehr zu verwenden. Derzeit gibt es keine standardisierten Testverfahren zur Erfassung der UV-Penetration durch die Handschuhe 'Materialien verwendet. Dennoch sind die derzeitigen Verfahren in der Herstellung Schweißerschutzhandschuhe müssen in der Regel nicht die UV Eindringen zu ermöglichen. Wie gut, Lichtbogenschweißen Einstellungen bis erlauben nicht ein Schweißer Schutz im Falle einer direkten Kontakt mit allen Niederspannungsteile, werden die Handschuhe nicht gegen elektrischen Schlag von defekten Komponenten oder Arbeiten unter elektrischer Spannung verursacht schützen. Wenn die Handschuhe nass, verschmutzt oder getränkt mit Schweiß, wird der elektrische Widerstand verringert und das Risiko erhöhen.

Transport und Lagerung: Schutzhandschuhe sollten in der Originalverpackung oder in einem Plastikbeutel transportiert werden. Handschuhe sollten in einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden. Haltbarkeit beträgt 5 Jahre ab dem Zeitpunkt der Herstellung in geeigneten Bedingungen.

Das Zertifikat wurde von der autorisierten Person Nr 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slowakische Republik herausgegeben. Die Konformitätserklärung ist nach dem 1.4.2019 auf www.cerva.com veröffentlicht.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

(DK) BESKYTTELSESHANDSKER TIL SVEJSNING TYPE B

Beskrivelse: Beskyttelseshandske med fem fingre til svejsning. Okseskind uden for. Størrelse 10. Hvert par er mærket med producent logo, varenummer, produktionsdato og beskyttelses piktogrammer i henhold til EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 og EN12477+A1:2005

Anvendelse/ egenskaber: Handske er beregnet til svejsning og beskytter mod mekaniske risici i tørre konditioner. Handskerne anbefales til svejsning processer, som kræver højere finger færdighed, for eksempel en TIG-svejsning.

Mærkning:

Læs bruger-vejledningen | ČERVA identifikation af producent | CE overensstem-melsesmærkning | Mekanisk risiko ikon | Varme og ild ikon

2121 – beskyttelses niveau EN388:2003

Slidstyrke (rotationer):	2	**01020008 CRANE WELDER -** varenummer
Gennemskæring(indeks):	1	størrelse
Iturivning (Newton):	2	produktionsdato (måned/ år)
Stikmodstand (Newton):	1	
Fingerfaling	4	

21xx2x – beskyttelsesniveau EN407:04

Ild (antændelighed)	class 2
Varme (kontakt)	class 1
Varme (isolering)	class x
Stålevarme	class x
Smeltet metal (varmepåvirkning ved mindre stænk)	class 2
Smeltet metal (varmepåvirkning ved større mængde)	class x

EN12477+A1:05 TYPE B - standard nummer, år og type af svejsehandske

Vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Beskyt handsken mod strålevarme. Må ikke udsættes for organiske opløsningsmidler, dampe, smøremidler, fedt, mineralolier eller vand. Fjern groft snavs med en børste og lad handsker tørre frit, ved stuetemperatur efter brug. Handsker kan ikke vaskes eller renses.

Advarsel: Handsker skal ikke anvendes, hvis der er risiko for, at de bliver fanget af bevægelige maskindele. Beskyttelsesfunktioner er kun gældende på håndfladen af handske. Brug altid korrekt handske størrelse og undersøg handskens tilstand før hver brug. Brug aldrig slidte, ødelagte eller på anden måde beskadigede handsker. Brug af handsker kan forårsage en vis irritation af huden og allergisk reaktion over for folk med meget følsom hud. I så fald skal handsken ikke længere benyttes. På nuværende tidspunkt er der ingen standardiserede testmetode til påvisning af UV indtrængen gennem handskens anvendte materialer. Ikke desto mindre, betyder det svejsehandsker normalt ikke tilader UV penetration. Ved lysbuesvejsning yder handsken ikke en svejser beskyttelse i tilfælde af en direkte kontakt med alle lavspændings dele. I henhold til standard behøver handskerne ikke yde beskyttelse mod elektriske stød forårsaget af defekte komponenter eller arbejde under elektrisk spænding. Hvis handskerne er våde, snavsede eller gennemblødt af sved, bliverer den elektriske modstand reduceret og risikoen kan stige.

Transport og opbevaring: Handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares bedst mørkt, tørt, køligt og væk fra direkte sollys. Holdbarhed er 5 år fra produktionsdatoen, hvis de opbevares i passende forhold.

CE Erklæring er udstedt af No. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. . Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com efter d. 1. april 2019.

Producent: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet.

(EE) KAITSEKINNAS KEEVITAJALE, TÜÜP B

Kirjeldus: Veise nahast täisvoodriga kinnas keevitajale. Suurus 10. Iga paar on tähistatud tootja logo, artikli numbri, tootmisaasta ja piktogrammiga EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 ja EN 12477+A1:2005 nõuetest.

Kasutusala. Kindad on ette nähtud keevitustööde jaoks ja kaitsma kási mehaanilistе vigastuste eest kuivas keskkonnas. Kindad on soovitatavad keevitusprotsesside jaoks, mis nõuavad kõrgemat osavust, näiteks TIG keevitus.

Piktogramm Information | ČERVA tootja kaubamär | CE-vasta-vusmärgis | EN388 füüsiliste ja mehhaanilistе ohtude eest | EN407 Kaitse kuumuse eest

2121 - kaitse tasemed EN388:03 EL standardi piktogrammil olevad numbrid näitavad, millise tulemuse on kindad kõigis, testides saavutanud (4 on kõige parem tulemus)

Hõõrdumine	2	**01020008 CRANE WELDER** – artikkel
Lõikamine	1	suurus
Rebimine	2	tootmise aasta
Läbitorge	1	
Osavus	4	

21xx2x - kaitse tasemed EN407:04

Materjali leegikindlus	2
Kaitse soojusjuhtivuse vastu	1
Kaitse lahtise leegi vastu	x
Kaitse soojuskiirguse vastu	x
Kaitse sulametallipritsmete vastu	2
Kaitse sulametalli vastu	x

EN12477+A1:05 kategooria B – standardi number, tootmise aasta ja keevitaja kinda tüüp

Kasutamine: Kindad tuleb kasutada ettevaatlikult, kui esineb oht puutuda kokku liikuvate masinaosadega.

Hoidmine: Hoidke kindaid jahedas, kuivas kohas nende originaalpakendis. Kinnaste omadusi võivad mõjutada niiskus, temperatuur ja tugev päikesevalgus. Kindaid ei tohi pesta pesumasinaga. Peale kasutamist harjata mustus kinnastelt maha ja lasta kuivada toatemperatuuril.

EC sertifikaat No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Vastavusdeklaratsioon on alates 1.4.2019 saadaval aadressil www.cerva.com.

Tootja: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi Vabariik.

(ES) GUANTES DE SEGURIDAD PARA SOLDADORES

Descripción: Guantes de seguridad para soldadores de cuero vacuno suave sin forro. Talle 10. Cada par está marcado con el logotipo del fabricante, el número de artículo, la fecha de fabricación y pictogramas de seguridad conformes a EN 420+A1:2009, EN388:2003 y EN12477+A1:2005

Uso: Guantes diseñados para proteger las manos de riesgos mecánicos y para tareas de soldadura comunes en entornos secos. Recomendados para procedimientos en donde se requiere una mayor capacidad de agarre como soldadura TIG.

Características y marcas

leer las instrucciones | ČERVA identificación del fabricante | marca de conformidad CE | Ícono de riesgos mecánicos | pictograma de calor y fuego

2121 – nivel de protección EN388:03

Resistencia a la abrasión	2	**01020008 CRANE WELDER -** artículo
Resistencia a los cortes:	1	talle
Resistencia desgarros:	2	fecha de producción (mes/año)
Resistencia perforaciones:	1	
Clase de destreza:	4	

21xx2x – Niveles de protección EN407:04

Inflamabilidad:	clase 2
Contacto con calor	clase 1
Calor de convección	clase X
Calor radiante	clase X
Salpicaduras pequeñas de metal fundido	clase 2
Grandes cantidades de metal fundido	clase X

EN12477+A1:05 TYP B - standard number, year of issue and type of welders gloves

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a disolventes orgánicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a máquina o en tintorerías.

Advertencia: Los guantes no deben ser usados si hay riesgo de que sean atrapados por las partes móviles de maquinarias. Los componentes de protección solo están aplicados a la sección de la palma. Use siempre el tamaño correcto y controle la condición de los guantes antes de cada uso. No use guantes desgastados, endurecidos o dañados de cualquier otro modo. Los guantes pueden causar irritación o reacciones alérgicas a personas con piel sensible, en tal caso, interrumpa su uso. En la actualidad no existe ningún método para determinar la penetración de la radiación UV en el material de los guantes, pero los métodos de producción de guantes de soldadura normalmente previenen la penetración de radiación UV. Si los guantes serán empelados para soldadura de arco, no proporcionan protección contra descargas eléctricas causadas por equipos defectuosos o trabajos bajo tensión. Si los guantes están mojados o sucios, la resistencia eléctrica se verá reducida, lo cual podría aumentar el riesgo.

Transporte y almacenamiento: Los guantes se deben transportar en su embalaje original o en una bolsa de plástico. Deben ser almacenados en un entorno seco y fresco, a resguardo de la luz directa del sol. La vida útil es de 5 años a partir de la fecha de producción, en condiciones adecuadas.

Tipo de certificado emitido por el organismo notificado No. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Eslovaquia. La declaración de conformidad está disponible en www.cerva.com a partir del 1/4/2019.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

(FI) SUOJAKÄSINEET

Kuvaus: Käsineet on valmistettu korkealaatuisesta pehmeästä pinta- ja haljaspahkasta. Vuorittomat. Saatavana kokona 10. Käsinepareihin on merkitty toimittajan logo, artikkelinumero, valmistusvuosi ja suojaustarkoitus piktogrammeilla standardien EN 420+A1:2009, EN388:2003 ja EN12477+A1:2005 mukaisesti.

Käyttö: Käsineet on tarkoitettu suojaamaan käsiä mekaanisilta riskeiltä ja yleisiin hitsaustöihin kuivassa ympäristössä. Käsineet sopivat hyvin käyttöön, jossa vaaditaan hyvää sorminäppäryyttä, kuten esimerkiksi TIG-hitsaus.

Ominaisuudet ja merkinnät:

piktogrammi lue käyttöohjeet | ČERVA valmistajan tunniste | CE vaatimustenmu-kaisuuden merkintä | piktogrammi mekaaniset riskit | piktogrammi lämpö ja liekki

2121 – Suojaustasot EN388:2003

Hankauskestävyys:	2	Syttymisen kestävyys
Viillonkestävyys:	1	Kosketuslämmön kestävyys
Repäisykestävyys:	2	Konvektiolämmön kestävyys
Pistonkestävyys:	1	Säteilylämmön kestävyys
Sormінäpäryys luokka	4	Pienten sulametalliroiskeiden kestävyys
		Suurten sulametalliroiskeiden kestävyys

21xx2x – Suojaustasot EN407:2004

	luokka 2
	luokka 1
	luokka X
	luokka X
	luokka 2
	luokka X

EN12477+A1:05 TYP B - standardin numero, julkaisuvuosi ja hitsaajan käsineiden typpi

01020008 CRANE WELDER - käsineen typpi koko

valmistusajankohta (kuukausi/vuosi)

Suojakäsineiden huolto- ja käyttöohje: Suojaa käsineitä tarpeettomalta lämpösäteilyltä. Älä aseta käsineitä alttiiksi orgaanisille liuottimille tai niiden höyryille, voiteluaineille, rasvoille, mineraaliöljyille ja vedelle. Käytön jälkeen poista karkeat epäpuhtaudet harjalla ja jätä käsineet vapaasti levitetyiksi huoneenlämpötilassa. Käsineitä ei saa pestä kemiallisesti tai koneessa.

Huomautus: Käsineitä ei saa käyttää siellä, missä on vaarana niiden tarttuminen koneiden liikkuviin osiin. Suojaominaisuudet koskevat vain käsineiden kämmenosaa. Käytä aina vain sopivan kokoisia käsineitä ja tarkasta niiden kunto ennen jokaista käyttökertaa. Älä koskaan käytä rispaantuneita, kovettuneita tai muuten vahingoittuneita käsineitä. Herkkäihoisilla henkilöillä on ihon ärtyminen mahdollista – tällaisessa tapauksessa lopeta käsineiden käyttäminen. Nykyisin ei ole käytettävissä mitään standardisoituja testausmenetelmiä UV-säteilyn käsineiden materiaalien tunkeutumisen selvittämiseksi, mutta nykyisin käytettävät hitsaajan suojakäsineiden valmistusmenetelmät yleensä kykenevät estämään UV-säteilyn tunkeutumisen. Jos käsineitä käytetään kaarihitsaukseen, eivät ne suojaa viallisesta laitteesta tai jännitteen alaisessa kohteessa tehtävästä työstä johtuvalta sähköiskulta. Märkien, likaisten tai hien kostuttamien käsineiden sähkövastus alenee ja riski on siksi suurempi.

Kuljetus ja varastointi: Kuljeta käsineitä alkuperäisessä pakkauksessa tai muovipussissa. Varastoi käsineet kuivassa ja viileässä tilassa suojattuna suoralta auringonvalolta. Sopivissa varastointiolosuhteissa on varastointaika 5 vuotta valmistusajankohdasta.

Typpipsertifikaatin antoi ilmoitettu laitos nro 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on käytettävissä osoitteessa www.cerva.com 1.4.2019 alkaen.

Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsekin tasavalta

(FR) GANTS DE SOUDAGE, TYPE B

Description: Gants en cuir de boeuf refendu, cuir fleur de buffle au niveau de la paume pour augmenter le confort et une meilleure prise, cousus avec du fil de kevlar, catégrie de soudure B. Taille 10 conformément à EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 en EN12477+A1:2005

l'Utilisation: Gants conçus pour le soudage et la protection contre les risques mécaniques dans des conditions sèches. Les gants sont recommandés pour les procédés de

ČERVA 01020008 CRANE WELDER

EN 420, EN 407
EN 388, EN 12477

LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS SUVIRINTOJAMS, TYPAS B

Aprašymas: Pirštuotos karvės odos pirštinės su pamušalu suvirintojams. Dydis 10. Kiekviena pora pažymėta gamintojo logotipu, numeriu, pagaminimo data ir piktogramomis, kurios atitinka apsaugą pagal EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 and EN 12477+A1:2005

Naudojimas: Pirštinės sukurtos suvirinimo darbams ir apsaugai nuo minimalių mechaninių pažeidimų darbui sausoje aplinkoje. Pirštinės rekomenduojama suvirinimo procesus, kurie reikalauja didesnės vikrumą, pavyzdžiui, TIG suvirinimas.

Savybės ir žymėjimas:

Informacijos piktograma | Gamintojo identifikacija | Atitkties ženklas | Mechaninės rizikos piktograma | Atsparumo karščiui piktograma

2121 – Apsaugos laipsnis EN388:03

Atsparumas nudrėskimui:	2	**01020008 CRANE WELDER -** numeris
Atsparumas įpjovimui:	1	dydis
Atsparumas plyšimui:	2	produkcijos data(metai)
Atsparumas dūrimui:	1	
miklumas	4	

21xx2x – Apsaugos laipsnis EN407:04

Degumo	klasė 2
Kontatui su šiluma	klasė 1
Srautinio karščio	klasė X
Šilumos spinduliavimo	klasė X
Mažų išsilydžiusių metalo dalelių	klasė 2
Didelių išsilydžiusių metalo dalelių	klasė X

EN12477+A1:05 TYP B - standartinis numeris, išleidimo metai ir suvirinimo tipai

Apsauginių pirštinių naudojimas ir priežiūra: Saugokite pirštines nuo saulės kaitros. Netinkamos naudojimui darbe su organiniais skiedikliais ir jų garais, tepalais, riebalais, mineraliniais aliejais arba vandeniu. Po kiekvieno darbo, stambesnius nešvarumus nuo pirštinių nuvalykite skudurėliu, džiovinkite laisvai padėtas kambario temperatūroje. Pirštinių negalima skalbti arba valyti cheminiu būdu.

Dėmesio: Pirštinės netinkamos darbui prie judrių mechanizmų kur yra užsikabinimo ar įsukimo rizika. Pirštinės apsaugo tik vidinę plaštakos pusę. Pasirinkite reikiamą pirštinių dydį ir prieš kiekvieną darbą įsitikinkite ar jos yra tinkamos naudoti. Niekada nenaudokite įplyšusių, sukietėjusių ar kitaip pažeistų pirštinių. Jautriems asmenims nuo pirštinių gali atsirasti alerginės odos reakcijos. Tokiu atveju šių pirštinių nebemūvėkite. Šiuo metu nėra standartizuoto bandymų metodo, kuris nustatytų pro pirštines prasiskverbiančias UV medžiagas. Nepaisant to, gaminant apsaugines suvirinimo pirštines, naudojamos medžiagos, neleidžiančios UV skverbtis. Taip pat, suvirinimo nuostatose neteikiama suvirintojo apsauga tiesioginio kontakto su visais žemos įtampos atvejais, pirštinės neapsaugo nuo elektros šoko, kurį sukelia sugedusi įranga ar dirbant su elektros įtampa. Jei pirštinės štapios, purvinos arba įmirkusios prakaitu, elektrinė varža sumažėja ir rizika gali padidėti.

Transportavimas ir sandėliavimas: Pirštinės turi būti transportuojamos originalioje pakuotėje arba plastikiniame maiše. saugomos gamintojo arba kitoje plastikinėje pakuotėje, sausoje ir vėsioje aplinkoje, toliau nuo saulės spindulių. Galiojimo laikas yra 5 metai nuo pagaminimo datos tinkamose sąlygose.

Sertifikatas išduotas notifikuotoje įstaigoje Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakijos respublikoje. Atitikties deklaracija nuo 2019-04-01 paskelbta svetainėje www.cerva.com.

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos respublika.

LV AIZSARGCIMDI METINĀTĀJIEM, TIPS B

Apraksts: Piecu pirkstu aizsargcimdi metinātājiem no zamšādas, oderēti. Izmērs: 10. Katrs pāris ir marķēts ar ražotāja logotipu, artikula numuru, ražošanas datumu un aizsardzības piktogrammām saskaņā ar EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 un EN 12477+A1:2005

Lietošana: Cimdi ir izstrādāti metināšanas darbiem un aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem sausā darba vidē. Cimdi ir ieteicami metināšanas procesiem, kuriem nepieciešama lielāka veiklība, piemēram, TIG metināšana.

Piktogrammas un marķējums:

Izlasiet lietošanas instrukciju | ražotāja identifikācija | EC atbilstības marķējums | mehāniskā riska piktogramma | karstuma riska piktogramma

2121 – aizsardzības līmeņi EN388:03

Nodiluma izturība:	2	**01020008 CRANE WELDER -** artikuls
Izturība pret iegriezumiem:	1	izmērs
Izturība pret plīsumiem:	2	ražošanas datums (gads)
Izturība pret caurduršanu:	1	
Veiklība	4	

21xx2x – aizsardzības līmeņi EN407:04

Atrašanās liesmās	klase 2
Aizsardzība pret tiešu karstumu	klase 1
Aizsardzība pret vispārēju karstumu	klase X
Aizsardzība pret staru karstumu	klase X
Aizsardzība pret sīkām, kausētām metāla daļiņām	klase 2
Aizsardzība pret lielām kausētām metāla daļiņām	klase X

EN12477+A1:05 TIPS B - standarts, ieviešanas gads un metinātāju cimdu tips.

Lietošanas instrukcija: Nepaļauj cimdus tiešai karstuma, organisko šķīdinātāju, to tvaiku, smērvielu, tauku, minerāleļļu un ūdens ietekmei. Lielākos netīrumus notīrīt ar birstīti un ļauj cimdiem izžūt istabas temperatūrā. Cimdus nedrīkst mazgāt un tīrīt ķīmiski.

Brīdinājums: Neizmantot cimdus gadījumā, ja pastāv mijiedarbības risks ar iekārtu kustīgām detaļām. Norādītais aizsardzības līmenis attiecas tikai uz plauksta daļu. Vienmēr izmantojiet pareizo izmēru un pirms katras lietošanas pārbaudiet cimdu stāvokli. Nekad neizmatojiet caurus, sacietējušus vai citādi bojātus cimdus. Alerģiskiem cilvēkiem iespējams ādas kairinājums – šādā gadījumā turpmāk cimdus neizmantojiet. Pašlaik netiek izmantota standartizētas testa metodes, lai noteiktu izmantotā cimdu materiāla UV staru caurlaidību. Tomēr pašreizējās metinātāju aizsargcimdu ražošanas metodes parasti nepieļauj UV staru caurlaidību. Kā arī loka metināšanas specifika nepieļauj metinātāja aizsardzību gadījumā, nonākot tiešā saskarē ar visām zemspriegума daļām, cimdi nenodrošina aizsardzību pret elektrisko šoku, ko izraisījušas bojātas iekārtas vai strādājot zem sprieguma. Ja cimdi ir mitri, netīri vai sasvīduši elektriskā pretestība samazinās un risks var palielināties.

Transportēšana un uzglabāšana: Cimdi jātransportē oriģinālajā iepakojumā vai plastikāta maisā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, nepakļaut tiešu saules staru iedarbībai. Derīguma termiņš, pie nosacījuma, ka cimdi tiek uzglabāti piemērotos apstākļos, ir 5 gadi no ražošanas datuma.

EK tipa serifikātu izsniegusi pilnvarotā iestāde Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. - Atitikties deklaracija nuo 2019-04-01 paskelbta svetainėje www.cerva.com

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

NL LASHANDSCHOENEN, TYPE B

Beschrijving: Lashandschoenen, handpalm gemaakt van rundnerf zorgt voor goede grip, rug en kap gemaakt van rundsplit. Kevlar stiksels, lascategorie B. Verkrijgbaar in maat 10 volgens EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 en EN12477+A1:2005

Gebruik: Handschoenen geschikt voor lassers, bieden bescherming tegen mechanische risico's in droge omstandigheden. De handschoenen worden aanbevolen voor het lassen van processen die hogere behendigheid vereisen, bijvoorbeeld een TIG lassen.

Eigenschappen en markering:

informatie pictogram | Leverancier | Europese regelgeving | pictogram voor mechanische risico's - hitte

2121 – beschermingsniveau EN388:03

Slijtvastheid:	2	**01020008 CRANE WELDER** – artikel
Snijweerstand:	1	maat
Scheursterkte:	2	productiedatum (maand/jaar)
Perforatieweerstand:	1	**EN388:03** - normering
Precisie	4	

21xx2x – beschermingsniveau EN407:04

Ontvlambaarheid:	klass 2
Contacthitte	klass 1
Geleidingshitte	klass X
Stralingshitte	klass X
Kleine spatten gesmolten metaal	klass 2
Grote hoeveelheden gesmolten metaal	klass X

180209 01020008 CRANE WELDER UI v09 A3 double

EN12477+A1:05 TYPE B – normering + geschikt voor lassers

Reiniging en onderhoud: Bescherm de handschoenen tegen stralingshitte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, minerale oliën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstrengeling met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van the hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts. Op dit moment is er geen gestandaardiseerde methode om de UV-penetratie door de handschoen te testen. Echter, de huidige methode om lashandschoenen te maken laat geen UV-straling door. Worden de lashandschoenen gebruikt bij vlambooglassen, dan bieden deze geen bescherming tegen elektrische schokken veroorzaakt door een defect aan het lasmateriaal of aan de elektrische spanning. Natte, bevuilde of door zweet doordrongen handschoenen verminderen de elektrische weerbaarheid van de handschoen en verhogen het risico.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkheidszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

EG-certificaat is afgegeven door een erkende keuringsinstantie No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com vanaf 1.4.2019.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

NO SVEISEHANSKER, TYPE B

Beskrivelse: Femfingrete beskyttelseshansker til sveisere, laget av oksespalt. Hanskene er helforet. Størrelse 10. Hvert par er merket med produsentens logo, artikkelnummer, produksjonsdato samt piktogrammer for standardene EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 og EN 12477+A1:2005

Bruk: Hanskene er designet til sveisearbeid og mekaniske farer i tørre omgivelser. Hanskene er anbefalt for sveiseprosesser som krever større smidighet, for eksempel en TIG-sveising.

Funksjoner og merkning:

Les bruks-anvisningen | Identifikasjon av produsent | CE-samsvars-merkning | Mekanisk risiko- ikon | Varme og ild- ikon

2121 – beskyttelsesnivåer EN 388:03

Slitestyrke:	2
Gjennomskjæring:	1
Istykkerriving:	2
Stikkmotstand:	1
Smidighet	4

21xx2x – beskyttelsesnivåer EN 407:04

Antennelsesfare	klasse 2
Kontaktvarme	klasse 1
Isoleringsevne	klasse X
Strålevarme	klasse X
Metallsprut, små	klasse 2
Metallsprut, store	klasse X

EN12477+A1:05 TYPE B - standardnummer, produksjonsår og sveisehansektype

01020008 CRANE WELDER – artikkel størrelse produksjonsår

Instruksjoner for vedlikehold og bruk av beskyttelseshansker: Beskyt hanskene mod strålevarme, utsett ikke hanskene for organiske løsemidler og eller -damper, smøremidler, fett, mineralske oljer eller vann. Etter bruk bør grovere tilsmussing fjernes med en fin børste. Hanskene bør oppbevares løst utstrakt ved romtemperatur. Hanskene er ikke egnet til vask eller kjemisk rensing.

Advarsel: Hanskene bør ikke brukes der hvor det er fare for at de kan vikles inn i bevegelige maskindeler. De beskyttende egenskapene relaterer kun til hanskens håndflate. Bruk aldri gjennomslitte, harde, eller på annen måte skadde hansker. For brukere som er spesielt følsomme, kan det forekomme hudirritasjon – hvis dette oppstår må hansken ikke brukes. For tiden finnes ingen standardisert testmetode for måling av UV-gjennomtregning gjennom materialet som benyttes i hansken. Imidlertid tillater de gjeldende metoder for produksjon av sveisehansker normalt ikke gjennomtregning av UV! Ved utførelse av lysbuesveising er sveiseren ikke beskyttet hvis det er snakk om direkte kontakt med alle lavspentdeler. Hansken gir ikke beskyttelse mot elektrisk støt forårsaket av defekt utstyr eller arbeide med elektrisk spenning. Hvis hanskene er våte, tilsmussete eller fuktige av svette vil den elektriske motstandsdyktigheten være redusert og risikoen kan være økt.

Transport og lagring: Hanskene bør transporteres i den originale forpakningen eller i plastpose. Oppbevares best i kjølige, tørre og ventilerte omgivelser. Unngå lagring i direkte sollys. Hanskenes estimerte holdbarhet er ca. 5 år fra produksjonsdatoen, hvis de har vært oppbevart under egnede forhold.

EC-type sertifikat er utstedt av det registrerte organ Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Samsvarserklæringen er etter den 1.4.2019 lagt ut på nettstedet www.cerva.com

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

PL RĘKAWICE DLA SPAWACZY, TYP B

Opis: Rękawice wyprodukowane z dobrej jakości, miękkiej skóry bydlęcej. Bez podszewki. Dostarczane w rozmiarze 10. Poszczególne pary posiadają oznaczenie logo dostawcy, numer typu, rok produkcji oraz piktogramy przeznaczenia z punktu widzenia rodzaju ochrony zgodnie z normami EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 oraz EN12477+A1:2005.

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rękawice są przeznaczone do ochrony rąk przeciw urazom mechanicznym i do wykonywania typowych prac w spawalnictwie w suchym środowisku. Rękawice są zalecane do użycia w sytuacji, gdzie jest wymagana duża zręczność, na przykład przy spawaniu metodą TIG.

Właściwości i przeznaczenie:

piktogram informacje | identyfikacja producent | oznaczenie zgodności | piktogram ryzyko mechaniczne | piktogram temperatura i ogień

2121 – Stopnie ochrony EN388:2003

Stopień ochrony przeciw ścieraniu:	2	**01020008 CRANE WELDER -** typ rękawicy
Stopień ochrony przeciw przecięciu:	1	
Stopień ochrony przeciw rozdarciu:	2	rozmiar
Stopień ochrony przeciw przekłuciu:	1	data produkcji (miesiąc/rok)
Zdolność chwytu(zręczność) klasa	4	

21xx2x – Stopień ochrony EN407:2004

Zachowanie się podczas palenia	klasa 2
Odporność na ciepło kontaktowe	klasa 1
Odporność na ciepło konwekcyjne	klasa X
Odporność na ciepło promieniowania	klasa X
Odporność na drobne rozpryski metalu	klasa 2
Odporność na duże rozpryski metalu	klasa X

EN12477+A1:05 TYP B - Numer normy, rok wydania i typ rękawicy dla spawacza

Instrukcja konserwacji i używania rękawic ochronnych Rękawice należy chronić przed ciepłem promieniowania. Nie mogą być wykorzystywane do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi i ich parami, smarami, tłuszczami, olejami mineralnymi i wodą. Po pracy duże cząstki zanieczyszczeń należy usunąć za pomocą szczotki, a rękawice należy pozostawić w temperaturze pokojowej. Rękawic nie można prać ani czyścić chemicznie.

Uwaga: Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uwhycenia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne dotyczą jedynie części chwytnej rękawicy. Zawsze należy używać rękawic w odpowiednim rozmiarze, a przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać podartych, przetartych, stwardniałych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania tych rękawic. Aktualnie nie mamy do dyspozycji żadnych znormalizowanych metod badawczych stwierdzających przenikanie promieniowania UV przez materiał rękawic, ale używane obecnie metody produkcji i konstrukcji rękawic ochronnych dla spawaczy przeważnie chronią przed promieniowaniem UV. Podczas spawania za pomocą łuku elektrycznego rękawice te nie zapewniają ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powstałym na skutek wadliwych urządzeń lub przy pracy pod napięciem. Jeśli rękawice są mokre, brudne lub nasiąknięte potem, opór elektryczny się zmniejsza, a ryzyko porażenia prądem może się zwiększyć.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania rękawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat od daty produkcji

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowana nr 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Republika Słowacka. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com od dnia 1.4.2019.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

PT LUVAS DE PROTEÇÃO, TIPO B

Descrição: As luvas são produzidas de couro macio de qualidade e dividido. São sem forros. São fornecidas no tamanho 10. Pares individuais são marcadas com o logo do fornecedor, número de tipo, ano de produção e pictogramas de proteção de acordo com EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 e EN12477+A1:2005.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra riscos mecânicos e para trabalhos de soldador comuns no ambiente seco. As luvas são recomendadas para os procedimentos onde a capacidade de agarramento mais alta é exigida, por exemplo na soldagem TIG.

Características e marcação:

pictograma Informações | identificação do fabricante | marca de conformidade | pictograma riscos mecânicos | pictograma calor e fogo

2121 – Níveis de proteção EN388:2003

Nível de proteção contra abrasão:	2	**01020008 CRANE WELDER** - tipo de luva
Nível de proteção contra corte com faca:	1	
Nível de proteção contra rasgamento:	2	tamanho
Nível de proteção contra perfuração:	1	data de fabricação (mês/ano)
Capacidade de agarramento	classe 4	

21xx2x – Níveis de proteção EN407:2004

Resistência ao fogo	classe 2
Resistência ao calor de contato	classe 1
Resistência ao calor convectivo	classe X
Resistência ao calor radiante	classe X
Resistência aos pequenos salpicos de metal derretido	classe 2
Resistência aos grandes salpicos de metal derretido	classe X

EN12477+A1:05 TIPO B – número da norma, ano de emissão e tipo das luvas para soldadores

Instruções para manutenção e uso das luvas protetivas: Proteger as luvas contra a exposição desnecessária ao calor radiante. As luvas não podem ser expostas a solventes orgânicos e aos seus vapores, lubrificantes, graxas, óleos minerais e água. Depois da utilização, eliminar as grossas impurezas usando uma escova e deixar as luvas livremente estendidas em temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas nem limpas a seco.

Aviso: As luvas não devem ser usadas se houver risco de ficarem presas em partes de máquinas em movimento. As propriedades de proteção só se aplicam à parte das palmas das luvas. Usar sempre as luvas no tamanho adequado e antes de usar sempre controlar o seu estado. Nunca usar luvas desgastadas, endurecidas ou com outros danos. Em pessoas sensíveis podem ocorrer irritações na pele, neste caso pare de usar as luvas. Atualmente não existem métodos normalizados para determinar a penetração da radiação UV nos materiais das luvas, mas atualmente os métodos utilizados para a fabricação das luvas de proteção para soldadores geralmente impedem a penetração dos raios UV. Se as luvas são projetadas para a soldagem a arco voltaico, não protegem contra choque elétrico causado por equipamento defeituoso ou por trabalho sob tensão. Se as luvas estiverem molhadas, sujas ou molhadas de suor a resistência a eletricidade é reduzida e o risco pode aumentar.

Transporte e armazenamento: As luvas têm que ser transportadas na embalagem original ou em saco de plástico. É necessário armazenar as luvas no ambiente seco e frio, fora do alcance da luz solar direta. Em condições adequadas de armazenamento, a vida útil é de 5 anos desde a data de fabricação.

O certificado de tipo foi emitido pela pessoa notificada Nº. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, República Eslovaca. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com depois de 1.4.2019.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

RO MANUSI DE PROTECTIE PENTRU SUDURA,TIP B

Descriere: Mănuşile sunt fabricate din piele de vaca, moale, de calitate. Sunt fără căptuşeală. Sunt livrate în mărimea 10. Fiecare pereche mai este inscripţionată cu logo-ul furnizorului, cu numerul tip, anul de fabricaţie şi pictogramele cu modul de protecţie în conformitate cu normele EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 şi EN 12477+A1:2005.

Utilizare: Mănuşile sunt destinate protecţiei mâinii la riscurile mecanice şi pentru munca curentă de sudură în mediu uscat. Mănuşile sunt recomandate pentru procedurile unde se cere o capacitate mai mare de prindere, cum ar fi de exemplu sudura TIG

Caracteristici si marcaje:

cititi instructiunile! | identificare Producator | marcaj conformitate | pictograma protectie mecanica | pictograma protectie termica

2121 – Nivelul de protectie EN 388:2003

Rezistenta la abraziune:	2	**01020008 CRANE WELDER** – cod produs
Rezistenta la taiere cu lama:	1	marime manusa
Rezistenta la rupere:	2	data fabricatiei (luna/an)
Rezistenta la perforare:	1	
Clasa de dexteritate	4	

21xx2x – Nivelul de protectie EN 407:2004

Comportament la ardere:	clasa 2
Rezistenta la caldura de contact	clasa 1
Rezistenta la caldura de convectie	clasa X
Rezistenta la caldura radianta	clasa X
Rezistenta la picaturi mici de metal topit	clasa 2
Rezistenta la cantitate mare de metal topit	clasa X

EN12477+A1:05 TYP B numarul normei din anul,tipul manusii de sudura

Mod de utilizare si intretinere: Manusi de protectie impotriva caldurii radiante. Manusile nu protejeaza impotriva solventilor organici si a vaporilor acestora, lubrifianti, grasimi , uleiuri minerale si a apei. Dupa utilizare indepartati murdaria cu o perie fina si uscati-le la temperatura camerei. Nu pot fi spalate la masina sau curatate chimic.

Atentie: Manusile nu trebuie folosite cand exista riscul de a se incalci in componentele in miscare ale masinilor. Ofera protectie doar in zona palmei. Folositi doar manusi de marimea potrivita si verificatie starea inaintea utilizarii. Nu folositi manusi uzate sau deteriorate in vreun fel. La persoanele sensibile pot provoca iritatii, caz in care incetati utilizarea lor. Momentan nu exista teste acreditate pentru masurarea gradului de protectie a manusilor impotriva razelor UV dar pe baza observatiilor facute se poate spune ca ofera protectie, in marea majoritate a cazurilor, si impotriva razelor UV. Manusile de sudura nu ofera protectie impotriva electrocutarii ! Daca manusa e umeda, transpirata sau murdara creste risul electrocutarii.

Transport si depozitare: Manusile se vor transporta in cutiile originale sau in pungi de plastic iar depozitarea se va face doar in spatii uscate si racoroase departe de lumina directa a soarelui. Limita de depozitare este de 5 ani de la data de fabricatie, in conditii adecvate

Institutia ce atesta certificarile: 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Declaratie de conformitate este valabilă până la 1.4.2019 şi este publicată la www.cerva.com.

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă

RS ZAŠTITNE RUKAVICE ZA VARIOCE, TIP B

Opis: Rukavice za zavarivače, tip B, rukavice sa pet prstiju imaju mekanu goveđu kožu na dlanu, nadlanica je od sivog špalta, kruta manžetna 15cm. Proizvedene u veličini 10 u skladu sa EN 420:2010 kao i EN 12477.

Upotreba: Rukavice se koristi u građevinarstvu i industriji u procesu varenja. Rukavice se preporučuju za postupke zavarivanja koji zahtevaju veću spretnost, na primer TIG zavarivanje.

Karakteristike I oznake:

Pročitati Uputstvo Za upotrebu | Proizvođač Identifikacija | Oznaka EZ usklađenosti | Ikona mehaničkih ozleda | Ikona toplotnog zaštita | 10033 12 srpski znak usaglašenosti

2121 – Stepen zaštite prema EN388:2003

Habanje	2	**01020008 CRANE WELDER -** šifra rukavice
Prosecanja	1	veličina
Cepanja	2	datum proizvodnje (mesec/godina)
Proboda	1	
pokretljivost	4	

21xx2x – stepen zaštite prema EN407:04

Ponašenje prema gorenju	klasa 2
Toplota pri kontaktu	klasa 1
Toplotno strujanje	klasa X
Toplotno zračenje	klasa X
Mala prskanja rastopljenog metala	class 2
Velika prskanja rastopljenog metala	class X

EN12477+A1:05 TYP B – broj standarda, godina izdavanja i vrsta rukavica za varenje

Uputstvo za održavanje i korišćenje zaštitnih rukavica: Rukavice čuvati van izvora toplote, ne izlagati uticajima organskih rastvarača i njihovih para, ulja i masti, mineralnih ulja i vode. Posle upotrebe grube nečistoće odstranite četkom i rukavice ostaviti raširene na sobnoj temperaturi. Rukavice ne mogu da se peru ni da se hemijski čiste.

Upozorenje: Rukavice ne koristiti kada postoji rizik od hvatanja pokretnih delova mašina. Zaštitno svojstvo se vezuje samo za prednji deo rukavice - dlan. Koristiti uvek rukavice odgovarajuće veličine i pre svakog korišćenja vizuelno proveriti njihovo stanje. Nikad ne koristiti pohabane, skorele ili drugačije oštećene rukavice. Kod osoba sa osetljivom kožom nije isključena mogućnost iritacije kože. U tom slučaju rukavice dalje ne koristiti i potražiti stručnu pomoć. Trenutno ne postoji standardizovani metod testiranja za otkrivanje UV prodiranja kroz materijal rukavice koji se koristi. Ipak, sadašnje metode proizvodnje zaštitnih rukavica za varioce uglavnom ne dozvoljavaju UV prodiranje. Takođe, u slučaju elektrolučnog zavarivanja, nije omogućena zaštita varioca u slučaju direktnog kontakta sa niskonaponskim delovima, rukavice ne pružaju zaštitu od električnog šoka ili rada pod naponom. Ukoliko su rukavice vlažne, prljave ili natopljene znojem, otpornost se smanjuje i rizik se može povećati.

Transport i skladištenje: Rukavice transportovati u originalnom pakovanju ili u plastičnim vrećama. Bitno je da se rukavice skladište u suvoj i hladnoj sredini, zaštićene od visokih temperatura, i direktne sunčeve svetlosti. Pri adekvatnim uslovima rok skladištenja je 5 godina.

EC sertifikat o pregledu tipa izdat je od notifikacionog tela broj 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovačka. Izjava o podudarnosti biće objavljena nakon 1.4.2019 na stranicama: www.cerva.com

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka

RU ОХРАННЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ СВАРЩИКОВ, ТИП B

Описание: Перчатки из коровьего спилка, на ладонях кожа буйвола, без подкладки. Поставляются в размере 10. Отдельные пары обозначены логотипом поставщика, артикулом, годом выпуска и пиктограммой защитного назначения в соответствии с EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 и EN 12477+A1:2005.

Использование: Перчатки предназначены для защиты рук от механических повреждений и для обычных сварочных работ в сухой среде. Перчатки рекомендуются для процедур, которые требуют более высокого сцепления, таких как сварка ВИГ.

Свойства и маркировка:

Пиктограмма Информации | идентификация производителя | знак соответствия | пиктограмма механических рисков | пиктограмма тепло и огонь

2121 – Степень защиты EN388:2003

Степерь износостойкости:	2	
Устойчивость к порезам:	1	Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза **ТР ТС 019/2011**
Устойчивость к разрывам:	2	
Устойчивость к проколам:	1	
Сцепление класса	4	

21xx2x – Степень защиты EN407:04

Устойчивость к горению	класс 2
Устойчивость к контактному теплу	класс 1
Устойчивость к конвекционному теплу	класс X
Устойчивость к излучаемому теплу	класс X
Устойчивость к брызгам расплавленного металла	класс 2
Устойчивость к большому количеству расплавленного металла	класс X

EN12477+A1:05 TYP B - номер нормы, год выдачи и тип защиты

01020008 CRANE WELDER – артикул, размер

месяц/год производства (примеры обозначения)

Инструкция по пользованию: Избегайте избыточного контакта перчаток с тепловым излучением, а также контакта с органическими растворителями и их парами, мазями, жирами, минеральным маслами. Сильное загрязнение удалите при помощи щетки, перчатки оставьте в горизонтальном положении при комнатной температуре. Перчатки нельзя стирать или чистить химическим способом.

Предупреждение: Перчатки не должны использоваться, если есть риск попадания в движущиеся части оборудования. Только ладонная поверхность перчаток обладает защитными свойствами. Всегда используйте перчатки, подходящие по размеру, перед использованием убедитесь в надлежащем состоянии перчаток. Ни в коем случае не пользуйтесь порванными, затвердевшими или повреждёнными перчатками. У пользователей с повышенной чувствительностью к природному каучуку может проявиться аллергическая реакция – в таких случаях рекомендуется прекратить использование перчаток. В настоящее время нет стандартизированных методов испытаний для обнаружения проникновения УФ-излучения в материал перчаток, но используемые в настоящее время методы конструкции защитных перчаток для сварщиков обычно препятствуют проникновению УФ-излучения. Если перчатки предназначены для дуговой сварки, то они не обеспечивают защиту от поражения электрическим током вследствие неисправного оборудования или работы под напряжением. Если перчатки мокрые, грязные или пропитаны потом, то электрическое сопротивление снижается и риска может увеличиться. Без ограничений по здоровью, возрасту и физиологическим особенностям.

Транспортировка и хранение: Перчатки должны быть транспортированы в оригинальной картонной упаковке или в полиэтиленовом пакете, необходимо хранить в сухих, прохладных помещениях, вдали от прямых солнечных лучей. Срок годности составляет минимально 5 лет с даты изготовления при хранении в соответствующих условиях.

Сертификат был выдан уполномоченным органом номер 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Словакия. Декларация соответствия доступна с 1.4.2019 на www.cerva.com.

Производитель: CERVA GROUP a.s., Прологис Парк Прага – Аэропорт, павильон DC2, Průmyslová 483, 25261 Enеч, Чешская Республика. Страна производства Индия.

SE SVETSHANDSKAR, TYP B

Beskrivning: Skydtshandskar för svetsning, femfinger-modell, tillverkade av spaltläder. Handskarna är helfodrade. Storlek 10. Varje par är märkta med tillverkarens logotyp, artikel-nummer, produktionsdatum samt piktogram för standarderna EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 och EN 12477+A1:2005

Användning: Handskarna är avsedda för svetsningsarbete och mekaniska risker i torra miljöer. Handskarna rekommenderas för svets processer som kräver högre smidighet, till exempel en TIG-svetsning.

Funktioner och märkning:

Läs bruks-anvisningen | identification av producent | CE överensstäm-melsemärkning | Mekanisk risk ikon | Termisk risk ikon

2121 – skyddsnivåer EN 388:03

Nötningsmotstånd:	2	**01020008 CRANE WELDER -** artikel
Skärbeständighet:	1	storlek
Rivhållfasthet:	2	produktionsår
Punkteringsmotstånd:	1	
Smidighet	4	

21xx2x – skyddsnivåer EN 407:04

Antändning	klass 2
Kontaktvärme	klass 1
Konvektionsvärme	klass X
Strålningsvärme	klass X
Smält metall, droppar	klass 2
Smält metall	klass X

EN12477+A1:05 TYPE B - standardnummer, produktionsår och typ av svetshandske

Instruktioner för underhåll och bruk av skyddshandskar: Skydda handskarna mot strålningsvärme, utsätt inte handskarna för organiska lösningsmedel, ångor från organiska lösningsmedel, smörjmedel, fett, mineraliska oljor eller vatten. Efter användning bör kraftig nedsmutsning avlägsnas med en borste. Handskarna bör förvaras löst utsträckta vid rumstemperatur. Handskarna lämpar sig inte för tvätt eller kemtvätt.

Varning: Handskarna bör inte användas där det finns risk för att de fastnar i rörliga maskindelar. De skyddande egenskaperna avser endast handskens handflata. Använd aldrig mycket slitna, hårda eller på annat sätt skadade handskar.

För användare som är särskilt känsliga kan hudirritationer förekomma – om detta sker ska handsken inte användas. För tillfället finns ingen standardiserad testmetod för mätning av UV-genomträngning genom det till handsken använda materialet. Däremot medger aktuella metoder för tillverkning av svetshandskar normalt ingen genomträngning av UV-strålning! Vid svetsning med ljusbåge är sv