


Návod k použití

Pozor:

Před prvním uvedením do provozu přečtěte důkladně tento návod k provozu a dbejte bezpodmínečně bezpečnostních předpisů!

Návod k použití pečlivě uschovat!



Srdečný dík za Vaši důvěru.

Chtěli bychom, abyste byli spokojenými zákazníky firmy DOLMAR. Rozhodli jste se pro jeden z nejmodernějších vyžínačů firmy DOLMAR.

Vyžínače jsou díky svému dvoutaktnímu benzínovému motoru nezávisle na přívodu elektřiny všude okamžitě použitelné. Díky benzínové pumpě (Primer) jdou vyžínače zvlášť lehce nastartovat. Žnou trávu, lesní porost, houští a v podstatě všechno, co na zemi roste a je nežádoucí. Vyžínače jsou ideálními pomocníky při péči o přírodu, zvláště vhodné k příležitostnému použití. Nabízí při příznivé pořizovací ceně nejmodernější techniku, nejvhodnější konstrukci a vysoký komfort obsluhy. Krovinořezy nejsou určené pro profesionální využití v rámci podnikatelské činnosti.

Speciellně vyvinutý motor tohoto přístroje obsahuje 4-kanálový válec pokrytý nikasilem, počítacem určené řídící časy a elektrické zapalování bez údržby. Tím je postaráno o optimální využití pohonného hmot a zvláště o nepatrné šíření škodlivých látek ve výfukovém plynu. Přísné budoucí normy (vytvořené státem USA) týkající se výfukového plynu budou respektovány v plné šíři. Nové zpracování tlumiče vzduchu a celá schránka motoru dosahují zvukového tlumení.

Přístroj má následující ochranná opatření: US 5, 155, 169, DE 4311257 A1.

Abychom zajistili vaši osobní bezpečnost, optimální funkci a připravenost k použití vyžínače, prosíme Vás:

Přečtěte si důkladně před prvním uvedením do provozu tento návod k použití a říďte se bezpodmínečně bezpečnostními předpisy. Při nedodržení může dojít k nebezpečným poraněním ohrožujícím život!



Prohlášení o přizpůsobení požadavkům EU

Podepsaní Shigeharu Kominami a Rainer Bergfeld, zplnomocnění DOLMAR GmbH, prohlašují, že zařízení značky DOLMAR

Typ: (121) MS-25 C, MS-25 U, MS-25 CD, MS-25 UD
MS-25 CS, MS-25 US, MS-25 CDS, MS-25 UDS
(129) MS-290 C, MS-290 U, MS-290 CD, MS-290 UD
MS-290 CS, MS-290 US, MS-290 CDS, MS-290 UDS

vyrobené DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38, D-22045 Hamburg, odpovídají základním požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví příslušných směrnic EU:

Směrnice EU-pro stroje 98/37/ EG,

Směrnice EU-EMV pro stroje 89/336/ EWG (změněna 91/263 EWG, 92/31 EWG a 93/68 EWG),

Hlukové emise 2000/14/EG.

K dodržení požadavků těchto předpisů EU byly použity následující normy: EN 11806, CISPR 12, EN 50082-1, DIN VDE 0879 T1.

Posuzovací řízení o přizpůsobení požadavků EU 2000/14/ EG bylo provedeno podle přílohy V. Naměřené hladina akustického výkonu (Lwa) činí 105 dB(A) u MS-25 C, MS-25 U, MS-25 CD, MS-25 UD a 106 dB(A) u MS-290 C, MS-290 U, MS-290 CD, MS-290 UD.

Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) činí 110 dB(A) u MS-25 C, MS-25 U, MS-25 CD, MS-25 UD a 110 dB(A) u MS-290 C, MS-290 U, MS-290 CD, MS-290 UD.

V Hamburgu 22.1. 2003

za DOLMAR GmbH

Shigeharu Kominami
vedoucí obchodu

Rainer Bergfeld
vedoucí obchodu

Seznam

Str.

Prohlášení o přizpůsobení požadavků EU 2

Balení 2

Objem zásilky 3

Vysvětlení symbolů 3

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všeobecné pokyny 4

Osobní ochranné vybavení 4

Zacházení s pohonné látkami / Tankování 4-5

Uvedení do provozu 5

Zpětný úder 6

Chování při práci a pracovní technika 6

Okruh nasazení řezacích nástrojů 6

Přeprava a uskladnění 6-7

Údržba 7

První pomoc 7

Technické údaje 8

Označení dílů 8

UVEDENÍ DO PROVOZU

Montáž rukojeti MS-25 U, 290 U 9

Montáž rukojeti MS-25 C, MS-290 C 9

Montáž ochranného krytu 10

Montáž 4-zubého úderného nože 11

Montáž nylonové hlavy (příslušenství) 11

Seřízení nylonu 11

Obnovení nylonu 12

Montáž žacího kotouče (příslušenství) 13

Dělitelná násada (zvláštní provedení) 13

Směs paliva / Tankování 14

Přiložení nosného pruhu 15

Vyvážení 15

Startování motoru 15-16

Nastavení volného běhu 16

OPRAVY A ÚDRŽBA

Pokyny pro údržbu 17

Ošetření řezacích nástrojů 17

Čištění vzduchového filtru 18

Výměna a zkoušení zapalovací svíčky 18

Promazání úhlové hlavy 19

Servis a údržba 19

Vyhledávání poruch 19

Servisní dílny, náhradní díly a záruka 20

Výtah ze seznamu náhradních dílů 21

Seznam servisních středisek (viz příloha)

Balení

Váš vyžínač se nachází pro ochranu před poškozením při transportu v kartonu.


Kartony jsou suroviny a tím jsou schopny být znova použity nebo mohou být reciklovány.



Objem zásilky

1. Vyžínač
2. Rukojet[®] (provedení podle typu)
3. Nosný popruh
4. Ochranné opatření (nářadí-ochranný kryt)
5. Řezací nástroje
6. Ochranný kryt nástroje
7. Montážní kolík
8. Klíč 19 T25 mm při montáž nástroja
9. Šroubovák pro nastavení běhu naprázdno
10. Návod k použití (bez vyobrazení)

Jestliže by některý ze zde uvedených dílů chyběl, obraťte se na svého prodejce!



DOLMAR



Vyobrazení: MS-290 U

Vysvětlení symbolů

Při čtení tohoto návodu k obsluze se setkáte s těmito symboly.



Číst návod k použití a výstražné a bezpečnostní pokyny dodržet!



Zvláštní opatření!



Zakázáno!



Nosit ochranné rukavice!



Nosit ochannou obuv!



Noste ochranu očí, obličeje a sluchu!



Zachovávat bezpečnostní odstup 15m!



Nebezpečí:
Pozor na odmrštěné části!



Výměna pilového kotouče zakázána!



Pozor: Kickback! (Zpětný úder)



Maximální počet obrátek



Sytič



Startovat motor



Vypnout motor!



Kouření zakázáno!



Zákaz otevřeného ohně!



Směs paliva



První pomoc



Uvedení obalu znova do oběhu



CE - označení

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny

Pro zaručení bezpečné manipulace musí obsluhující osoba bezpodmínečně číst tento návod k použití, aby se seznámila s manipulací přístroje (1). Nedostatečně informovaná obsluha může ohrozit nevhodným používáním sebe i další osoby.





- Vyžínač půjčujeme jen těm osobám, které mají s tímto strojem zkušenosti, zároveň s vyžínačem předáme i návod k použití.
- Uživatelé, kteří používají vyžínač poprvé mají být poučeni prodavačem, aby se seznámili s vlastnostmi stroje.
- Děti a mladiství pod 18 let nesmí vyžínač používat. Mladiství nad 16 let jsou z tohoto zákazu vyjmuti, pokud pracují pod dohledem odborníka za účelem výuky.
- Práce s vyžínačem vyžaduje velkou odpovědnost.
- Pracovat jen v dobré tělesné kondici. Všechny práce provádět klidně a rozvážně. Obsluha je vůči ostatním zodpovědná.
- Nikdy nepracovat pod vlivem alkoholu, drog nebo léků (2).

Osobní ochranné vybavení


- Oblečení má být účelné, to jest přiléhající, ale nesmí překážet. Nenosit žádné šperky nebo oblečení, které umožňují zachycení na křovinách. Na dlouhé vlasy nosete bezpodmínečně síťku!
- **Aby se zamezilo poranění hlavy, rukou, nohou, očí a také sluchu musí být používáno dálé popsané ochranné vybavení a ochranné prostředky těla.**
- Doporučuje se nošení ochranné helmy; při práci v lesních porostech je to bezpodmínečně nutné. **Ochranná helma** (1) má být pravidelně zkoušena na poškození a nejpozději za 5 let vyměněna. Používat jen vyzkoušené ochranné helmy.
- **Ochranný obličejovalý štít** (2) na přílbě zachycuje zvířený sečený materiál nebo vymrštěný předměty. Aby se zabránilo poranění očí, musí se navíc k obličejovalému štítu nosit ochranné brýle.
- Pro ochranu před poškozením sluchu se mají používat vhodné osobní **ochranné prostředky sluchu**. (ochrana sluchu (3), kapsle, vosková vata, atd.) Analýza oktavového pásma na požádání.
- **Bezpečnostní lesnická bunda** (4) má barevné signální partie na ramenou. Ruce a krk chráňte vždy oděvem.
- **Bezpečnostní kalhoty** (5) mají tkaničku z 22 vrstev nylonu a chrání před zraněním pořezáním. Jejich používání se velmi doporučuje. V každém případě nosit dlouhé kalhoty z pevné látky.
- **Pracovní rukavice** (6) z pevné kůže patří k předpisovému vybavení a mají se při práci s vyžínači stále nosit.
- Při práci s vyžínačem se mají nosit **bezpečnostní boty** případně **bezpečnostní holínky** (7) s drsnou podrážkou. Obutí s ochrannou vložkou proti řezu nabízí ochranu proti zranění řezem a zaručují pevné postavení.

Zacházení s pohonnémi látkami

- Při tankování vyžínače se má motor vypnout (10).
- Kouření a otevřený oheň nejsou přípustny (5).
- Před tankováním nechat motor vychladnout.
- Palivo může obsahovat substance podobné rozpouštědlům. Zamezit kontaktu kůže a očí s minerálními produkty. Při tankování nosit rukavice. Ochranné oblečení častěji měnit a čistit. Plyny pohonného látek nevdechovat. Vdechování může vyvolat tělesné poškození.
- Před doplňováním paliva uvedte krovinořez do stabilní polohy.
- Nerozlévat olej ani palivo. Když se palivo nebo olej rozleje, vyžínač okamžitě očistit. Oblečení nesmí být polito benzinem a pokud k potřísňení dojde musí být vyměněno.






- Dbát na to, aby žádné palivo nebo olej nevniklo do země (ochrana životního prostředí). Používat vhodných podložek.
- Netankovat v uzavřených místnostech. Páry paliva se shromažďují u země (nebezpečí exploze).
- Uzavírací šroub palivové nádrže uzavřít a pravidelně kontrolovat jeho utěsnění.
- Startování vyžínače provedeme nejméně 3m od místa, kde jsme tankovali (6).
- Palivo neskladujeme dlouho (ztrácí kvalitu), kupujeme jen tolik, kolik v dohledné době spotřebujeme.
- Palivo přepravovat a uskladňovat jen ve schválených a označených kanistrech, zamezit přístup dětem.



Uvedení do provozu

- Nepracovat sám, při naléhavé potřebě musí být někdo nabízíku (na doslech).
- Ujistit se, že v okruhu 15m se nenachází žádné děti ani další osoby. Dávejte také pozor na zvířata (7).
- **Před započetím práce s vyžínačem vyzkoušet jeho bezpečný provozní stav:** pevné upevnění řezacího nástroje, plynová páka se musí při uvolnění samočinně vrátit na nulové postavení, funkci uzávěru páky plynu, řezací nástroje se nesmí naprázdno otáčet, čisté a suché rukojeti, funkce stop vypínače, ochranná opatření nesmí být poškozena a musí být namontována ve správné pozici. Jinak nastává nebezpečí zranění!
- **Krvinorez startovat jen tak, jak je popsáno v návodě.** Jiné startovací techniky nejsou přípustné (8)!
- Vyžínač a nástroje musí být nasazený jen v popsaném okruhu použití.
- **Startujte vyžínač teprve po jeho kompletním složení a kontrole. Přístroj smí být používán jen kompletně smonovaný!**
- **Řezací nástroj musí být opatřen ochranným krytem. Přístroj nepoužívat bez ochranného krytu.**
- Řezací nástroj se nesmí při volnoběhu otáčet.
- Před startováním dbát na to, aby se řezací nástroj nedotýkal tvrdých předmětů, např. větví, kamenů atd.
- Motor ihned vypnout při změnách chování přístroje.
- Když se řezací nástroj dostal do styku s kameny nebo jinými tvrdými předměty, motor ihned vypnout a skontrolovat řezací nástroj.
- Řezací nástroj se musí pravidelně kontrolovat (vlasové trhlinky poznáme při poklepání). Po delším používání se mohou v oblasti kořenů Zubů vyskytovat vlasové trhlinky. **Poškozené řezací nástroje a řezací nástroje s vlasovými trhlinami se nesmí v žádném případě používat!**
- Vyžínač používat jen s nosným popruhem (9) a popruh před započetím práce vhodně upravit. Správné upravení popruhu ne tělo je nutné, aby práce byla pohodlná.
- Při každé práci se má vyžínač držet pevně oběma rukama (9). **Vždy se musí dbát na pevný postoj.**
- S vyžínačem se má manipulovat tak, aby odpadové plyny nemohly být vdechovány. Vyžínač nesmí být startován ani provozován v uzavřených místnostech (nebezpečí otravy). Kysličník uhelnatý je plyn bez zápachu. Pracovat jen v době větratelných prostorů.
- V pracovních přestávkách a před odložením se má přístroj vypnout (10), aby nikdo nebyl ohrožen.
- Zahřátý krvinorez nepokládat do suché trávy nebo na hořlavé předměty.
- Při transportu nebo při výměně stanoviště se má motor vypnout (10).
- Přístroj nepoužívat s poškozeným tlumičem vzduchu.



Zpětný úder

Při práci s vyžínačem může dojít k nekontrolovatelnému zpětnému úderu.

Toto se zvláště stává, když se seká v poloze 12-2 hodina (11).

U pevných materiálů (keře, stromy atd. přes 2 cm průměru) nesmí být nikdy sekáno.

Vyžínač je odmrštěn odstředivou silou (**nebezpečí zranění**).

Nikdy nesekat v poloze 12-2 hodina (11).

Zamezení zpětnému úderu (12):

- Aby se zamezilo zpětnému úderu je nutné dbát na následující:
- Sledovat stále postup řezání. Pozor při pokračování již začátku řezání.
- Řezací nástroj musí dosáhnout před začátkem řezání plný počet obrátek.
- V době mezi 12 a 2, zvláště při použití kovových řezacích nástrojů, zvýšené nebezpečí zpětného úderu.
- Pracovní techniky v době od 11-12 a 14-17 smí být prováděny jen školenými osobami na vlastní nebezpečí.
- V době od 8-11 je sekání snadné a malé nebezpečí zpětného úderu.

Chování při práci a pracovní technika

- Pracovat jen za dobrých světelných podmínek. V zimě dbát hlavně na náledí, vlhko, led a sníh (nebezpečí uklouznutí). Zaujmout bezpečné postavení.
- Neřezat nikdy nad výškou ramen.
- Neřezat nikdy při stání na žebříku.
- Nikdy nevstupovat s krovinořezem do stromu a tam pracovat.
- Nikdy nepracovat na nestabilních podkladech.
- Vyčistit okruh sekání od cizích těles, jako jsou kamenné. Cizí tělesa se mohou odrazit (nebezpečí zranění, 13), poškozují řezací nástroj a může dojít k nebezpečnému úderu.
- Řezací nástroj musí dosáhnout od začátku řezání plné pracovní otáčky.

Okruh nasazení řezacích nástrojů

Řezací nástroje (14) nasazovat jen k popsaným pracem!

4-zubý úderový nůž:

Pro řezání silných materiálů, jako je plevel, vysoká tráva, houští, malých keřů, nepěstované trávy atd. s průměrem maximálně do 2cm. U tétoho pracího procesu se vyžínač pohybuje v polokruzích zprava doleva(15, podobně jako s kosou).


2-nylonová hlava (příslušenství):

Výhradně k sekání u zdí, plotů, okrajů trávníků, u stromů, u sloupů atd. (doplnění k sekání trávníků).


Žací kotouč (příslušenství): Výhradně pro sečení trávy.

Přeprava

- Při přepravě a při změně stanoviště během práce s vyžínačem vypnout, aby se zamezilo neúmyslné spuštění řezacího nástroje.
- Nikdy nenosit krovinořezy a přepravovat s běžícím řezacím nástrojem!
- Při přepravě na delší vzdálenost je nutné nasadit ochranný kryt nástroje.
- Při přepravě je nutno dbát na správnou polohu stroje, aby palivo nemohlo vytékat.
- Při zasílání vyžínače musí být nádrž na palivo úplně vyprázdněna.




11




12



13



14



15

Uskladnění

- Vyžínač uskladníme v suché místnosti, kovové nástroje nakonzervujeme. Vyžínač uskladníme z dosahu dětí.
- Při delším uskladnění necháme provést servisem DOLMAR důkladnou údržbu a prohlídku stroje.
- Při dlouhém uskladnění vyžínače musí být tank na palivo důkladně vyprázdněn. Palivo má jen omezenou schopnost skladování a mohou tvořit usazeniny v nádrži a zplynovací.
- Palivo v rezervních kanistrech použijeme pro jiné motory.

Údržba

- Provozní stav přístroje řezacího nástroje, ochranného zařízení, nosného popruhu a hustota paliva se musí před začátkem práce zkontolovat. Musíme zvláště dbát na předpisově nabroušený řezací nástroj.

POZOR:

Kovové řezací nástroje smějí být broušeny jen v odborné dílně!

Neodborně nabroušený nástroj může vést k nevyváženosti a tím představuje zvýšené nebezpečí škody na přístroji.

- Při výměně řezacího nástroje, čištění přístroje a řezacího nástroje, **musí být motor vypnut a zástrčka zapalovací svíčky vytažena**.
- Poškozené nástroje nesmí být rovnány nebo svařovány.
- Přístroj má pracovat tiše a bez škodlivých splodin, proto se má dbát na správné nastavení zplynováče.
- Vyžínač pravidelně čistíme a všechny šrouby a matky kontrolujeme na pevné utažení.
- Vyžínač neopravovat v blízkosti otevřeného ohně (16)!
- Vyžínač smí být uskladněn v uzavřených místnostech jen s prázdnou nádrží a prázdným zplynováčem.

Dbát na předpisy k zabránění nehody příslušných odborných společností a pojíšťoven.

V žádném případě neprovádět na vyžínači konstrukční změny, tím by se ohrozila Vaše bezpečnost.

Údržba a opravářské práce smějí být prováděny jen pokud jsou v tomto návodu popsány. Všechny další práce musí být prováděny servisem DOLMAR (17).

Používat jen originálních náhradních dílů a příslušenství.

Při použití neoriginálních náhradních dílů, příslušenství nebo nástrojů se musí počítat se zvýšeným nebezpečím úrazu. Při úrazech nebo škodách s nepřípustnými řezacími nástroji nebo při špatném upevnění nástrojů a příslušenství odpadá každé ručení.

První pomoc

Pro eventuelní úraz má být vždy po ruce lékárna na pracovišti. Odebraný materiál ihned zase nahradit.

Jestliže požadujete pomoc, udejte tyto údaje:

- kde se to stalo
- co se stalo
- kolik zraněných
- jaký druh zranění
- kdo to ohlašuje

Upozornění:

Jsou-li osoby s poruchami krevního oběhu vystaveny příliš často vibracím, může dojít k poškození cév nebo nervového systému.

Následkem vibrací se mohou na prstech, rukou nebo zápěstních kloubech objevit následující příznaky:

Ochabnutí částí těla, svědění, bolest, píchání, změny barvy pokožky nebo pokožky samotné.

Zjistíte-li tyto příznaky, vyhledejte lékaře.



16

DOLMAR




SERVICE

17



18



19

Technické údaje		MS-25 U	MS-25 C	MS-290 U	MS-290 C
Zdvihový objem	cm ³	25	25	29	29
Vrtání	mm	33	33	35	35
Zdvih	mm	30	30	30	30
Jmenovitý výkon podle ISO 8893	kW	0,75	0,75	1,1	1,1
Jmenovité otáčky	1/min	7.500	7.500	8.000	8.000
Max. otáčky motoru s jednodílným kovovým řezacím nástrojem	1/min	8.500	8.500	9.000	9.000
Max. otáčky hřídele s jednodílným kovovým řezacím nástrojem	1/min	6.400	6.400	7.200	7.200
Otáčky volnoběhu	1/min	2.800	2.800	2.800	2.800
Otáčky zapnuté spojky	1/min	4.000	4.000	4.000	4.000
Karburátor (membránový)	Typ	WT-602 A	WT-602 A	WT-602 A	WT-602 A
Zapalování (elektronické)	Typ	PHELON	PHELON	PHELON	PHELON
Zapalovací svíčka	Typ	BOSCH WSR-6F	BOSCH WSR-6F	BOSCH WSR-6F	BOSCH WSR-6F
Odstup elektrod	mm	0,5	0,5	0,5	0,5
Hladina hluku L _{WA} av podle ISO 10884 ^{1) 3)}	dB (A)	102	102	105	105
Zvukový tlak - úroveň L _{pA} av podle ISO 7917 ^{1) 3)}	dB (A)	86,9	86,9	90	90
Hodnota vibrace a _{h,w} podle ISO 7916 ^{1) 3)}					
- pravá rukojeť (prázdný chod / nejvyšší otáčky)	m/s ²	2,1 / 4,6	...	4,6 / 8,0	...
- levá rukojeť (prázdný chod / nejvyšší otáčky)	m/s ²	2,2 / 5,4	...	4,2 / 8,0	...
- Rundum. rukojeť (prázdný chod / nejvyšší otáčky)	m/s ²	...	3,2 / 5,5	...	4,3 / 7,0
- Rukojeť na násadě (prázdný chod / nejvyšší otáčky)	m/s ²	...	2,2 / 7,2	...	3,2 / 8,3
Spotřeba paliva podle ISO 8893 ²⁾	kg/h	0,48	0,48	0,60	0,60
Speciální spotřeba podle ISO 8893 ²⁾	g/kWh	600	600	680	680
Obsah nádrže na palivo	l	0,5	0,5	0,5	0,5
Poměr směsi (palivo/DOLMAR 2-takt-olej)					
- při použití DOLMAR-oleje		50:1	50:1	50:1	50:1
- při použití jiných olejů		25:1	25:1	25:1	25:1
Převod		1,25:1	1,25:1	1,25:1	1,25:1
Rozměry: délka / šířka / výška	mm	1800 / 670 / 510	1800 / 380 / 220	1800 / 670 / 510	1800 / 380 / 220
Váha (bez krytu, řazacího nástroje, paliva)	kg	5,65	4,95	5,65	4,95
Váha (jen u modelů s typovým označením "D")	kg	6,00	5,30	6,00	5,30

¹⁾ Údaje přísluší k běhu na prázdnou i nejvyšších otáček stejným dílem (podle EN-ISO 11806)

²⁾ Při maximálním výkonu.

³⁾ S jednodílným kovovým řezacím nástrojem.

Popis dílů




Typový štítek (MS-25 U)

Výrobní číslo
Rok výroby

Při objednávce náhradních dílů udávat!

- 1 Řezací nástroj
- 2 Úhlové hnací ústrojí
- 3 Ochranný kryt
- 4 Hlavní trubka
- 5 Trubkové držadlo
- 6 Páka plynu
- 7 Vypínač (Start/Stop)
- 8 Bezpečnostní uzavírací tlačítka
- 9 Bowden - tažné vedení
- 10 Sevření trubkového držadla
- 11 Bezpečnostní uzavírací tlačítka
- 12 Upevnění popruhu (bod zavěšení)
- 13 Palivo - uzávěr nádrže
- 14 Zástrčka svíčky
- 15 Startovací rukojeť
- 16 Typový štítek
- 17 Páka sytice
- 18 Popruh
- 19 Dělitelná násada (pro modely s typovým označením "D")



UVEDENÍ DO PROVOZU




POZOR: Při všech pracích na vyžínači bezpodmínečně vypnout motor. Vytáhnout zástrčku od svíčky a nosit ochranné rukavice.

POZOR: Vyžínač se smí starovat teprve po jeho kompletním složení a kontrole.


Montáž rukojeti MS-25 U, MS-290 U

Montáž



- Nejprve našroubujte obě polomisky (**A/1**) dvěma šrouby (**B/8**) volně na rukojeť.
- Nasadte rukojeť na opěrku držadla (**A/2**).
- Vložte matku se čtyřhrannou hlavou (**A/3**) do opěrky držadla (**A/2**) a zašroubujte centrální šroub (**A/4**) s podložkou (**A/5**) skrz opěrku držadla, ale jen natolik, aby napínák (**A/6**) bylo možné ještě zcela překlopit a rukojeť pevně seděla.

Optimální nastavení




- Pravá strana rukojeti (**B/7**) by měla být namontována co nejbliže k opérce rukojeti. Pro obecné nastavení rukojeti sklopte napínák (**A/6**) nahoru a pokud je to nutné, povolte šrouby (**B/8**).
- Nastavte rukojeť a opět sklopte napínák (**A/6**), nyní šrouby (**B/8**) opět utáhněte.


Upozornění: Optimálního nastavení je dosaženo tehdy, když se střed pracovního nástroje kryje se středem těla. Lokty by měly být při práci lehce ohnuté.

Montáž rukojeti MS-25 C, MS-290 C

Montáž



- Otočte rukojeť (**C/1**) do znázorněné správné polohy.
- Nasadte do rukojeti bezpečnostní doraz (**C/2**) a zajistěte pomocí krycí spony (**C/3**).
- Rukojeť je možné s jejím zadním dorazem posunout přibl. o 25 mm dopředu.



- Vrubovanou matku (**D/4**) utáhněte silou prstů a překlopením napněte rychlonapínák (**D/5**).

Upozornění:

U leváků musí být bezpečnostní doraz (**C/2**) namontován do protilehlého směru.

Montáž ochranného krytu



Pozor: Na základě stávajících bezpečnostních ustanovení používat jen v tabulce uvedené ochranné kryty nástrojů (jejich kombinace). Při výměně řezacího nástroje musí být bezpodmínečně namontován odpovídající ochranný kryt.


Výstraha: Používat jen doporučené řezací nástroje! Používání jiných řezacích nástrojů může vést ke zvýšenému nebezpečí úrazu a ke škodám na přístroji.

Řezací nástroje/ochranné kryty kombinace pro MS-25 a MS-290

Řezací nástroje

Ochranný kryt


4-zubý nůž Díl č. 372 224 140 Venkovní průměr: 200 mm, Vrtání:20,0 mm		Díl č. 306 073 618
4-zubý nůž Díl č. 306 224 140 Venkovní průměr: 230 mm, Vrtání:20,0 mm		Díl č. 306 073 618
2-nylonová hlava Díl č. 957 224 030 Náhradní nylon používat jen s ø 2,4 mm! 15 m Díl č. 369 224 070 120 m Díl č. 369 224 072		Díl č. 306 073 618 Montáž mezikusu Montáž strunového nože
Žací kotouč součást č. 369 224 080		Díl č. 306 073 618 Montáž mezikusu Odstraňte žací strunu!



Montáž ochranného krytu při použití 4 zubého úderného nože

- Upevněte ochranný kryt (**A/1**) pomocí dvou šroubů (**A/2**) na objímce (**A/3**).
- Šrouby (**A/4**) musí zasahovat do vrtání (viz *) ochranného krytu, aby byla zajištěna správná poloha ochranného krytu. Navíc se tím zabrání případnému přetočení ochranného krytu.
- Šrouby (**A/2**) střídavě a rovnoměrně dotáhněte.

Pozor: Jiná montážní poloha ochranného krytu není povolena.




Montáž ochranného krytu při použití strunové hlavy nebo žacího kotouče


- Mezikus (**B/5**), který je součástí dodávky nasaděte pod objímku (**B/3**) a upevněte ochranný kryt (**B/1**) pomocí dvou šroubů (**B/2**) M5x55.
- Šrouby (**A/4**) přitom zasahují do ochranného krytu a jsou navíc pojistkou proti přetočení ochranného krytu.
- Šrouby (**A/2**) střídavě a rovnoměrně dotáhněte.
- Upevněte strunový nůž (**B/6**) dvěma šroubů (B/7) na ochranný kryt (**B/1**). **Pozor:** Při použití žacího kotouče nemontujte žací strunu!

Upozornění: Pokud bylo provedeno seřízení délky struny (viz "Seřízení struny"), zařízne strunový nůž během provozu konce struny automaticky na stejnou délku.


Montáž 4-zubového nože



Montáž nylonové hlavy



Seřízení nylonu



Při montáži kovových nástrojů bezpodmínečně vypneme motor a nosíme ochranné rukavice!

Při použití kovových řezných nástrojů namontujte ochranný kryt podle strany 10, obrázek A.

Montáž a výměna řezných nástrojů

- Nasadte přítlačný kus (**C/2**) na hřidel převodovky (**C/1**).
- Jezny nástroj nasadte na podložku s nákružkem (**C/5**) a nasadte na hřidel převodu (**C/1**).
- Nasadte rotační talíř (**C/6**), nasadte pružinu talíře (**C/7**) a našroubujte pojistnou matici (**C/8**). **Pozor:** Levý závit!
- Zablokujte hřidel převodu, k tomuto účelu prostrčte montážní kolík (**C/3**) vybráním ochrany cívky (**C/4**).
- Lehce otáčejte hřidelem převodu, až montážní kolík (**C/3**) zapadne do vybrání tlačného kusu (**C/2**).
- Utáhněte matku (**C/8**) (25 Nm).
- Opět odstraňte montážní kolík (**C/3**) a zkontrolujte volný chod řezného nástroje.

Při montáži strunové hlavy bezpodmínečně zastavte motor, vytáhněte konektor zapalovací svíčky a nosete ochranné rukavice!

Při použití strunové hlavy namontujte ochranný kryt podle strany 10, obrázek A.

Pozor: Mezikus (**D/5**) a strunový nůž (**D/6**) musí být bezpodmínečně namontovány!

- Nasadte na hřidel přítlačný kus (**D/3**) a ochranu cívky (**D/7**, součást dodávky strunové hlavy). **Pozor:** Vyražené číslo "985" v ochraně navíjení (**D/7**) musí směrovat k převodu cívky!
- Našroubujte strunovou hlavu (**D/2**) (**Pozor:** Levý závit).
- Zablokujte hřidel převodu, k tomuto účelu prostrčte montážní kolík (**D/4**) vrtáním ochrany cívky (**D/1**).
- Lehce otáčejte hřidelem převodu, až montážní kolík (**D/4**) zapadne do vybrání tlačného kusu (**D/3**).
- Strunovou hlavu (**D/2**) pevně utáhněte rukou.
- Opět odstraňte montážní kolík (**D/4**) a zkontrolujte volný chod strunové hlavy.

- Délka nylonu může být nastavena během sekání lehkým poklepem nylonové hlavy o zem. Prodloužení vlákna činí na odblokování přibližně 30 mm.

Nylonový nůž automaticky odřízne přebývající konce nylonu.


POZOR: Čištění nylonové hlavy a obnovení nylonu smí být prováděno jen při vypnutém motoru a vytáhnuté zástrunce svíčky!

Obnovení nylonu


(pro strunovou hlavu 957 224 030)




Před onovením nylonu bezpodmínečně vypnout motor a vytáhnout zástrčku svíčky!




- Strunovou hlavu otevřete silným zatlačením obou spon. V případě potřeby použijte šroubovák.
- Vyjměte cívku z krytu a odstraňte zbytky starého vlákna.



- Strunu (\varnothing 2,4 mm, objedn. č. viz strana 10) urízněte na délku 4 metry.
- Žací strunu ve středu zalomte a navlékněte do cívky.




- Strunu ve směru cívky pevně naviňte na cívku.
- Oba konce žací struny sevřete do zářezů (C/1) navijáku, aby se při nasazení cívky do krytu struna opět neuvolnila.



- Cívku opět nasaděte do krytu, přitom zasuňte konce struny do vedení struny (D/2).
- Podržte cívku a kryt pevně u sebe a zatáhněte za oba konce struny, aby struna byla tažena ze zářezů (C/1).
- Vyrovnejte cívku podle vybrání krytu a silně ji zatlačte do krytu, až uslyšíte zřetelné zaklapnutí.
Upozornění: Nestejně délky struny se uřezávají strunovým nožem na ochranném krytu.

Montáž žacího kotouče



Při montáži žacího kotouče bezpodmínečně zastavte motor, vytáhněte konektor zapalovací svíčky a noste ochranné rukavice!


Při použití žacího kotouče namontujte ochranný kryt podle strany 10, obrázek B.

Pozor: Žací struna se musí bezpodmínečně odstranit!

- Namontujte vyobrazenou ochranu cívky (**A/1**).
- Nasadte přítlačný kus (**A/2**) na hřídel převodovky.
- Žací kotouč (**A/5**) nasadte na nákrúžek přítlačného kusu (**A/4**) a společně nasadte na hřídel převodu a přidržte.
- Nasadte talířovou pružinu (**A/6**) a pojistnou matku (**A/7**) napřed utáhněte rukou. **Pozor:** Levý závit!
- Zablokujte hřídel převodu, k tomuto účelu prostrčte montážní kolík (**A/8**) vybráním ochrany cívky (**A/1**).
- Lehce otáčejte hřídelem převodu, až montážní kolík (**A/8**) zapadne do vybrání přítlačného kusu (**A/2**).
- Utáhněte matku (**A/7**) (25 Nm).
- Opět odstraňte montážní kolík (**A/8**) a zkontrolujte volný chod řezného nástroje.

Dělitelná násada

(pro modely s typovým označením "D")



- Pro rozpojení obou částí násady uvolněte upínací šroub (**B/1**), odblokujte zajišťovací kolík (**B/2**) tahem.

- Spodní polovinu trubky násady vytáhněte s hnacím hřidelem.

Upozornění: Při sestavování dbejte na to, aby hřídel ve spodní části trubky násady opět zapadla do čtyřhranu v horní části hnacího hřídele. V případě potřeby řezný nástroj lehce otočte rukou.

- Zajišťovací kolík (**B/2**) musí slyšitelně zapadnout do vrtání v trubce násady.
- Opět pevně utáhněte upínací šroub (**B/1**).

Směs paliva



Benzin	50:1	25:1
1000 cm³ (1 litr)	20 cm³	40 cm³
5000 cm³ (5 litrů)	100 cm³	200 cm³
A 10000 cm³ (10 litrů)	200 cm³	400 cm³

Motor křovinořezu je vysoce výkonný motor. Tento je poháněn směsí benzínu a oleje. K přípravě pohonné směsi používáme bezolovnatý benzín s nejmenším oktanovým číslem 91 ROZ. Použití paliva s větším oktanovým číslem je možné a nevznikou na motoru žádné škody.

Použitím bezolovnatého benzínu přispíváme k ochraně zdraví a svého okolí.

K mazání motoru se používají dvoutaktní motorové oleje (stupeň kvality JASO FC nebo ISO EGD), které se přimíchávají k palivu.

Motorový olej DOLMAR 50:1 se dodává v balení:

100 ml	odjednací číslo:	980.008.106
1l	odjednací číslo:	980.008.107
5l	odjednací číslo:	980.008.118

Při použití jiných dvoutaktních olejů než vysoce výkonný olej DOLMAR se vždy přesvědčte o kvalitě tohoto oleje a dodržte poměr: 25:1. Při použití nesprávného a méně kvalitního oleje mohou vzniknout velké škody na motoru stroje.

Pozor! Nepoužívejte hotovou pohonnou směs paliva od čerpacích stanic!

Příprava správného poměru směsi:

50:1 Při použití vysoce výkonného dvoutaktního oleje DOLMAR smícháme 50 dílů paliva s 1 dílem oleje.

25:1 Při použití jiných dvoutaktních motorových olejů smícháme 25 dílů paliva a 1 díl oleje.

POKYN:

K přípravě směsi paliva olej vždy přimíchat v polovině objemu paliva a dodatečně přidat zbylý objem paliva. Před naplněním směsi do motorové pily hotovou směs dobře protřepat.

Nemá smysl z přehnané bezpečnostní uvědomělosti zvyšovat podíl oleje ve směsi nad uvedený poměr, protože tak vzniká více spalin, které zatěžují životní prostředí a zanášejí výfukové kanály ve válcích a tlumič výfuku. Dále se zvyšuje spotřeba a snižuje výkon.

ZAMEZIT KONTAKTU S KŮŽÍ A OČIMA

Manipulace s palivy vyžadují opatrné zacházení. Paliva mohou obsahovat substancie, podobné rozpouštědlům. Tankovat jen v dobře větraných místnostech nebo venku. Páry paliva nevdechovat, tyto páry jsou jedovaté a mohou vyvolat zdravotní potíže. Zamezit styku kůže a očí s palivem a minerálními oleji. Produkty minerálů, také oleje, odmašťují kůži. Následkem mohou být různá onemocnění kůže. Mimoto jsou známé alergické reakce. Při kontaktu s okem ihned vypláchnout čistou vodou.

Při trvajícím svědění ihned vyhledat lékaře!

Skladování paliva

Paliva je možné skladovat jen po omezenou dobu a směsi paliva podléhají stárnutí. Příliš dlouho skladované palivo a směsi paliva mohou působit problémy při spouštění. Nakupujte jen tolik paliva, kolik má být spotřebováno během několika měsíců.


Palivo skladujte bezpečně a v suchu a jen ve schválených nádobách!

Tankování



BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!


**Zacházení s palivy vyžaduje opatrné a rozvážné jednání.
Jen při vypnutém motoru!**





- Okolí uzávěru nádrže (**B/1**) dobře očistit, aby se nedostala žádná nečistota do nádrže.
- Před doplňováním paliva uveďte křovinořez do stabilní polohy.
- Uzávěr nádrže (**B/2**) odšroubovat a směs paliva opatrně naplnit až ke spodnímu okraji hrdla. Naplňovat opatrně, aby se žádné palivo nerozlilo.
- Uzávěr nádrže opět pevně zašroubovat!

Uzávěr nádrže a okolí po tankování očistit!

Přiložení nosného popruhu, Vyvážení křivořezu



Startování motoru



- Nasaděte nosný popruh přes levé rameno.
- Popruh nastavíme tak, aby upevňovací hák ležel asi na šířku ruky nad kyčelní kostí (B/1).
- Úprava řemenu závisí na zvoleném řezacím nástroji.
- Při použití nylonové hlavy na rovném terénu má nylonová hlava jen lehce ležet na zemi, aniž by se přístroje dotýkaly ruce.
- Při použití nárazového nože a v obtížném terénu musí řezný nástroj ležet přibližně 20 cm nad zemí, aniž byste se přitom dotýkali zařízení rukama.




- Natankovaný vyžínač zavěsíme na hák (B/1).
- Pro vyvážení křivořezu zvolte jedno z vrtání a zavěste upevňovací hák.
- Pro uvolnění nosného popruhu stiskněte uzávěr (B/2) k sobě. Hák se spodní částí popruhu tak může zůstat na motorové kose.

Dbát na předpisy o zranení!


Vyžínač můžeme startovat teprve po kompletním složení!

Startování (Studený start)

- Nejméně 3m od místa, kde bylo doplňováno palivo.
- Zaujmout bezpečné místo tak, aby se řezací nástroj nedotýkal země nebo jiných předmětů.
- Několikrát stiskněte ovládání palivového čerpadla (B/1), až uvidíte palivo v čerpadle.
- **MS-25 C, 290 C:** Posuňte zkratovací spínač (A/2) ve směru šipky (Start).
- Uchopte držadlo (bezpečnostní blokovací tlačítko (A/4) je ovládáno plochou dlaně. Stiskněte a držte páku plynu (A/5).
- Stiskněte aretaci polovičního plynu (A/3), následně uvolněte páku plynu (A/5) a aretaci polovičního plynu (A/3) (páka plynu je aretací polovičního plynu udržována v poloze polovičního plynu).
- **MS-25 U, MS-290 U:** Uchopte držadlo (bezpečnostní blokovací tlačítko (A/4) je ovládáno plochou dlaně. Stiskněte a držte páku plynu (A/5).
- Posuňte zkratovací spínač (A/2) ve směru šipky (Start), následně uvolněte páku plynu (A/5) (páka plynu je aretována v poloze polovičního plynu zkratovacím spínačem).
- **MS-25, MS-290:** Posuňte sytič (B/6) dolů do polohy (zavřeno).



Nastavení volnoběhu



- Jednou rukou držte křívinořez za násadu a pevně ho přitlačte na zem (C).
- Držadlo startovacího zařízení vytáhněte až ucítíte zřetelný odpor (píst stojí před horní úvratí).
- **Nyní rychle a silně zatáhněte, až uslyšíte zřetelné zápaly.**
- Páku sytice (B/6, strana 15) otočte do polohy (II otevřeno) a znova zatáhněte za držadlo spouštěče, až se motor rozběhne.
- Startovací lanko nevytahujte až zcela na doraz a držadlo startovacího zařízení nepouštějte náhle zpět, ale nechte pomalu navinout.
- Po rozběhnutí motoru jednou silně stiskněte v celém rozsahu páku plynu (D/3) a ihned ji opět uvolněte, poloha polovičního plynu vyskočí ze západky a motor běží na volný chod.
- **Upozornění:** Před zatížením na plný výkon nechte motor přibližně 1 minutu zahřát při středních otáčkách

Teplý start

U motoru, zahřátého na provozní teplotu, resp. po krátkodobém zastavení:

- Čerpadlo paliva neztlačujeme, když je vyžínač horký.
- Choke-páku neotáčíme do pozice (II zavřeno).

Vypnutí motoru

- Posuňte zkratovací spínač (D/2) do polohy "Stop".

Pozor: Pracovní nástroj může ještě krátce dobíhat.

Informace

Modely MS-25 a MS-290 s typovým označením "S" jsou vybaveny spouštěcím zařízením "QuickStarter". Tyto modely lze pohodlně startovat bez vynaložení velké síly, protože operace spouštění je podstatně podporována pružinovou kazetou ve spouštěcím zařízení.

Dovybavení spouštěcím zařízením "QuickStarter" je možné i u jiných modelů v odborné servisní dílně DOLMAR.

Karburační je optimálně seřízen z výrobního závodu. Podle místa použití (hory, nížina) a v důsledku záběhu nového stroje může nastat nutnost seřízení dorazového šroubu běhu na prázdro „T“.

Stroj musí být před seřizováním vybaven nástrojem, se kterým má být používán a 3 až 5 minut se musí zahřívat. Dbejte na to, aby byl čistý vzduchový filtr!

Zkontrolujte a nastavte počet otáček běhu naprázdno

- Pokud se řezný nástroj na volnoběhu motoru otáčí, musí se nastavit šroub (T).
- Přitom vede vyšroubování (proti směru hodinových ruček) šroubu (T) k pomalejšímu běhu motoru a zašroubování šroubu (T) k rychlejšímu běhu motoru.

Regulační šrouby pro směs při plném výkonu a při volnoběhu (L a H) mohou být přestavovány v omezeném rozsahu. Tyto nastavovací šrouby nejsou určeny pro seřizování, prováděné uživatelem. Tyto práce při nastavování musí provádět odborná dílna DOLMAR.

OPRAVY A ÚDRŽBA

- POZOR:** Při všech pracích na vyžínači musíme bezpodmínečně vypnout motor! Vytáhneme zástrčku svíčky, používáme ochranné rukavice.
- POZOR:** Vyžínač se smí starovat teprve po jeho kompletním složení a kontrole.



Pokyny pro údržbu a péči

Pro dosažení dlouhé životnosti, k zamezení škod a k zajištění plné funkčnosti bezpečnostních zařízení, musí být pravidelně prováděny následně popsané údržbářské práce. Nárok na záruku bude uznán jen tehdy, pokud byly tyto práce pravidelně a rádně prováděny. Při nerespektování hrozí nebezpečí úrazu!


Uživatelé vyžínačů smějí provádět jen ty údržbářské práce, které jsou v tomto návodu popsané. Práce, které přesahují tento rámec, smí být prováděny jen servisem DOLMAR.

Po každých 50-ti nádržích provádět základní údržbu a kontrolu servisem DOLMAR.


Strana

Všeobecně	Vyžínače celkové	Očistit zvenku a zjistit případné poškození. Při poškození okamžitě zajistit odbornou opravu.	
Před každým uvedením do provozu	Řezací nástroj Ochranné zařízení Šrouby a matice STOP-vypínač, Bezp. uzavírací tlačítko, Páka plynu Uzávěr nádrže paliva Volnoběh	Překoušet poškození ostří a pevné přitažení. Překoušet správnou pozici, pevné přitažení a nezávadnost. Zkouška stavu a připojení Zkouška funkce Zkouška těsnění Zkouška, řezací nástroj se nesmí otáčet při vonoběhu	10 15-16 15-16 16
Po každém použití v provozu	Vzduchový filtr Průchod nas. vzduchu	Čistit Čistit, zkoušet poškození	18
Po půl roce	Zapalovací svíčka Sací hlava Nádrž na palivo Startovací lanko	Zkoušet popřípadě vyměnit Nechat překoušet odbornou dílnou Čistit Zkouška poškození	18
Ročně	Vyžínače celkové	Nechat zkontolovat v odborné dílně	
Před delším ukončením provozu a před uskladněním	vyžínače celkové Nádrž na palivo Zplynováč Kovové řezací nástroje	Nechat provést údržbu servisem DOLMAR. Uskladnit v suché místnosti. Vyprázdnit a čistit Běh na prázdro Čistit a lehce naolejovat, přiložit ochranu nástrojů	

Broušení řezacích nástrojů



4-zubý nůž




Pozor: Dále uvedené řezací nástroje smějí být broušeny jen v odborném servisu, protože špatné broušení může vést k nevyváženosti řezacího nástroje a tím k vibracím a škodám na přístroji.

- 4-zubý nůž

Odborné broušení a vyvažování se provádí v každém servisu DOLMAR.

Pokyn: 4-zubý nůž může být při používání jednou otočen, sekají obě strany.

Čištění vzduchového filtru



Vzduchový filtr zachycuje nečistoty, nasávané se vzduchem pro spalování a sniže tak opotřebení motoru. Pravidelná údržba prodlužuje životnost Vašeho zařízení. Znečištěné vzduchové filtry vedou ke snížení výkonu motoru. Zvyšují spotřebu paliva a tím i obsah škodlivin ve výfukových plynech. Kromě toho se ztěžuje spouštění motoru.

Na škody na motoru, vzniklé nesprávným ošetřováním nelze uplatňovat nároky ze záruky.

Po každém uvedení mimo provoz

Vzduchový filtr vyperte ve vlažné vodě s běžným čisticím prostředkem na nádobí a nechte dobře vysušit


Při silnějším znečištění častěji čistit (vícekrát denně), neboť jen čistý vzduchový filtr zaručuje plný výkon motoru.

Poškozený vzduchový filtr ihned vyměnit. Odtržené kousky tkaniny a hrubé částice nečistot mohou poškodit motor.

Kontrola resp. čištění vzduchového filtru:

- Uveďte páku sytiče do polohy  , aby se do karburátoru nedostala žádná nečistota.
- Otevřete víko vzduchového filtru (**A/1**) s bajonetovým uzávěrem (**A/2**) (otáčejte silně víkem vzduchového filtru ve směru hodinových ruček) a sejměte ho.
- Sejměte vzduchový filtr (**A/3**).

Výměna zapalovací svíčky / Zkouška zapalovací svíčky



POZOR:

Zapalovací svíčky nebo zástrčky svíčky se nesmí nikdo při běžícím motoru dotýkat (vysoké napětí).

Údržbu provádět jen při vypnutém motoru.

Při horkém motoru je nebezpečí požáru! Nosit ochranné rukavice!

Provádějte kontrolu vždy po půl roce nebo po každých 50 provozních hodinách. Při poškození izolačního těleska, silném vypálení elektrod popř. silném zakarbonování nebo zaolejování elektrod, musí být zapalovací svíčka vyměněna.

- Sejměte víko zapalovací svíčky (**B/4**), k tomuto účelu víko zapalovací svíčky stlačte k sobě a stáhněte ve směru šipky.
- Stáhněte konektor zapalovací svíčky ze zapalovací svíčky a vysroubujte zapalovací svíčku (**B/5**) klíčem na svíčky.

Upozornění:


Víko zapalovací svíčky (**B/4**) při zpětné montáži slyšitelně zapadne.

POZOR: Jako náhradu použít jen zapalovací svíčku **CAMPION RCJ-6Y**, **BOSCH WSR 6F**.

Odstup elektrod

Odstup elektrod musí být 0,5 mm.

Promaštění úhlového hnacího ústrojí



Přibližně po 50 hodinách provozu by se měla provést kontrola úhlového převodu (**C/1**) v odborné dílně DOLMAR a popřípadě provést promazání doplněním tuku.

Tuková náplň je v odborné dílně přesně dávkována, protože příliš velké množství tuku vede k přehřívání úhlového převodu.

Vyhledávání poruch



Doporučujeme v pravidelných intervalech provedení důkladné údržby a rozsáhlé inspekce v odborné dílně DOLMAR.

Všechny údržbářské a opravné práce, které nejsou uvedeny v tomto návodu, necháme provést odbornou dílnou DOLMAR.

Vyhledávání poruch

Porucha	Systém	Pozorování	Příčina
Motor nestartuje nebo špatně	Zapalovací systém Dodávání paliva Kompresní systém Mechanická chyba	Zapalovací jiskra žádná Nádrž na palivo naplněna Uvnitř přístroje Startování nezabírá	Chyba v dodávání paliva, systém komprese, mechanická chyba, STOP-vypínač uveden do činnosti chyba nebo zkrat u kabelu, záštěrka svíčky, defektní svíčka, zapalovací modul defektní Sytí ve špatné pozici, defektní zplynovač, sací hlava znečištěna, vedení paliva prasklé nebo přetržené Defektní spodek válce, poškozený pístní kroužek, těsnící kroužek válce nebo pístu vadný, zapalovací svíčka netěsní Pero ve startéru zlomeno, zlomené díly uvnitř motoru
Poblem s teplým startem	Zplynovač	Palivo v tanku Zapalovací jiskra	Nastavení zplynovače není správné
Motor naskočí, ale ihned potom zhasne,	Dodávka paliva	Palivo v tanku	Nastavení volnoběhu není správné, sací hlava nebo zplynovač znečištěné ovzdušnění nádrže defektní, vedení paliva přerušeno, poškozený kabel, STOP vypínač vadný
Nedostatečný výkon	Může být napadeno více systémů současně	Přístroj běží jen v nízkých obrátkách	Vzduchový filtr znečištěn, nastavení zplynovače vadné, tlumič zvuku upcán, kanál na odpadový plyn válce upcán

Servisní dílny výrobce, náhradní díly a záruka

Údržba a opravy

Údržba a opravy moderních vyžínačů a také bezpečnostně důležitých konstrukčních skupin vyžadují kvalifikované odborné zaškolení a dílnu vybavenou speciálními nástroji a zkušebními přístroji.

Všechny práce, které nejsou popsány v tomto provozním návodu musí být provedeny specializovanou dílnou DOLMAR.

Odborník má požadované vzdělání, zkušenosti a vybavení, najde pro Vás cenově výhodné řešení a pomůže Vám při řešení závady.

Při pokusech o opravy třetími resp. neautorizovanými osobami zaniká nárok na záruku.

Nejbližší odbornou dílnu naleznete v přiloženém seznamu servisních míst.

Náhradní díly

Spolehlivý trvanlivý provoz a bezpečnost Vašeho přístroje závisí také na kvalitě použitých náhradních dílů. Používat jen originální náhradní díly DOLMAR:



Pouze originální díly pocházejí z výroby zařízení a zaručují proto nejvyšší možnou jakost materiálu, dodržení rozměrů, funkci a bezpečnost.

Originální náhradní díly a příslušenství dostanete u Vašeho odborného prodejce. On je seznámen také s nutnými změnami náhradních dílů, také s jejich dovozem a je stále informován o detailních vylepšeních a novinkách v nabídce náhradních dílů.

Vezměte na vědomí, že při používání neoriginálních dílů není možná žadná záruka.

V případě, že neoriginální díly způsobí škody, následné výlohy nebudou uhrazeny.

Záruka

DOLMAR zaručuje bezvadnou kvalitu a přejímá odpovědnost za vyměněné vadné díly v případě materiálových nebo výrobních chyb, které se vyskytnou během záruční doby po prodejném dni. Informujte se u svého prodejce jaká je na stroj záruka a co do ní spadá.

Prosíme o Vaše pochopení, že v těchto případech nebude záruka uznána:

- Nepřečtení návodu k použití.
- Zanedbání nutné údržby.
- Překročení nejvyššího přípustného počtu otáček.
- Chybné nastavení splynovače.
- Škody na základě neodborného nastavení splynovače.
- Opotřebení normálním používáním.
- Zřejmé přetěžování trvalým překračováním horní hranice výkonu.
- Násilné používání, neodborné zacházení.
- Škody z přehrátí na základě zaneseného přívodu chladícího vzduchu.
- Zásahy neodborných osob nebo neodborné opravy.
- Použití nevhodných nebo neoriginálních náhradních dílů.
- Dílů, které způsobují škody.
- Použití nevhodných nebo dlouho skladovaných pohonných látek/paliv.
- Škody způsobené nedotažením vnějších šroubů.

Čistící a seřizovací práce se neuznávají jako výkon pro záruku. Každou práci v záruce má provádět odborník DOLMARu.

Výtaž ze seznamu náhradních dílů

Používat jen originálních náhradních dílů DOLMAR. Pro opravy a náhradu dalších dílů je příslušný Váš odborný servis DOLMAR.





MS-25

MS-290

DOLMAR






Poz.	DOLMAR-č.	Kusů	Označení
1	302 700 187	1	Uzávěr nádrže
2	302 048 121	1	Vzduchový filtr
3	300 072 169	1	Talířová pružina
4	300 020 223	1	Upevňovací matice M10x1,25
5	965 603 014	1	Zapalovací svíčka
6	306 224 140	1	4-zubý nůž (ø 230 mm)



Příslušenství (nepatří do rozsahu zásilky)

Poz.	DOLMAR-č.	Kusů	Označení
1	957 224 030	1	2-nylonová hlava (poloautomatika)
2	372 224 140	1	4-zubý nůž (ø 200 mm)
3	369 224 080	1	Žací kotouč
4	384 260 100	1	Dvojitý ramenní popruh





DOLMAR GmbH
Postfach 70 04 20
D-22004 Hamburg
Germany
<http://www.dolmar.com>

Změny vyhraženy

Form: 995 703 319 (5.04 CZ)